

Kurzanleitung



ALL-MC202P-SFP1

Funktion des Dip-Schalters:



	ON	OFF
Dip Schalter 4	LFP aktiviert	LFP deaktiviert
Dip Schalter 3	10 Mbit forciert (Kupfer)	10/100/1000 Mbit (Kupfer)
Dip Schalter 2	Ohne Funktion	Ohne Funktion
Dip Schalter 1	Ohne Funktion	Ohne Funktion

LED Indikator:

		LED-Status	Beschreibung
PWR		An	In Betrieb
		Aus	Ausgeschalteter Zustand
Link/ACT		An	Verbindung aktiv
		Blinkend	Datenübertragung
		Aus	Keine Verbindung
SPD	10M/100M	An	100 Mbit Modus
		Aus	10 Mbit Modus
	10M/100M/1000M	An	1000 Mbit Modus
		Aus	10 oder 100 Mbit Modus
PoE		An	PoE-Gerät verbunden
		Blinkend	Nicht verbunden oder überlastet
		Aus	Kein PoE Gerät verbunden

Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Führen Sie niemals eine Installation während eines Gewitters durch.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatik Tuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch ALLNET® ausgeschlossen.

Aufstellungs- und Montageort

Allgemein:

Das Gerät darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass das Netzkabel nicht unter Zug ist, da dies sich sonst lösen könnte bzw. der Stecker beschädigt werden könnte.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil 52V/1.25A, Input 100-240V max 1.5A

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL-MC202P-SFP1** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.allnet.de/downloads.html

ALLNET GmbH Computersysteme declares that the device **ALL-MC202P-SFP1** is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC. The Declaration of conformity can be found under this link: www.allnet.de/downloads.html