


Update ALL7950 SIP-Telefon mit dem TFTP-Utility

Anstelle der Update-Funktion über die DOS Kommandozeile kann man auch einen beliebigen TFTP-Client für das Update verwenden.


Der Updatevorgang mit einem besonders einfachen TFTP-Programm wird nachfolgend beschrieben.

1. Stellen sie die momentane IP-Adresse des Telefons fest. Dies kann man besonders einfach durchführen, indem die **Menu/Func**-Taste gefolgt von der **9** gedrückt wird. Solange man die **9** gedrückt hält, wird im Display die eingestellte oder per DHCP automatisch zugewiesene IP-Adresse angezeigt.
2. Die vom Allnet-Webserver heruntergeladene neue Firmware muss entpackt in einem beliebigen Verzeichnis ihres PC's abgespeichert sein. Starten sie dann das TFTP-Programm durch einen Doppel-Klick.
3. Tragen sie im Feld „Hostname“ die IP-Adresse des Telefons ein.




Update ALL7950 SIP-Telefon mit dem TFTP-Utility

4. Klicken sie auf das  Feld neben dem Dateinamen. In der angezeigten File-Selektor-Box markieren sie jetzt das neue Update-File und wählen dann „Öffnen“.



5. Starten sie das Update durch klicken auf „Upgrade“.



6. Nach dem erfolgten Update erhalten sie neben dem Retry-Zähler einen grossen grünen Punkt. Das Telefon startet dann automatisch neu und das Update ist hiermit beendet.

