



ALLNET Service Portal

Home Knowledgebase Troubleshooter Register

Deutsch ▾

Login

Subscribe

Ihre E-Mail Adresse

Angemeldet bleiben

[Passwort vergessen?](#)

Login

Wie können wir Ihnen helfen?

SUCHEN

Knowledgebase

Wireless - Automatischer Neustart programmieren - ALL-WAP0559AC



Posted by Christian Schuster on 26 November 2019 09:04

KNOWLEDGEBASE

Akuvox	(1)
ALLNET Produkte	(691)
ALLNET RMA	(3)
Fanvil VoIP-Phones	(1)
Networkoptix	(2)
SeeTec	
Synergy 21	(4)
Yeastar IP-PBX	(3)

Um das Gerät automatisch neuzustarten, navigieren Sie zu **WLAN-PLANER** und aktivieren die **EINSTELLUNG AUTOMATISCHER NEUSTART**. Tragen Sie dort Tag & Uhrzeit ein.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Zeitserver die korrekte Uhrzeit vorgibt. Dazu muss das Gerät eine Internetverbindung haben oder mit einem lokalen Zeitserver vernetzt werden.

Den Zeitserver können Sie unter **ANSTEUERUNG > ZEITZONE** konfigurieren.

Attachments

[559_neustart_01.jpg \(175.08 KB\)](#)