



ALL4550

ALLNET PoE LED-Display



Kurzanleitung



Einleitung

Das **ALLNET ALL4550 PoE LED-Display** ermöglicht Ihnen vielfältige Informationen wie z.B. jegliche verfügbare RSS Feeds, Börsenkurse, Nachrichtendienste oder durch direkte Eingabe von Texten über die verfügbare Weboberfläche Ihnen direkt anzeigen zu lassen.

Das **ALL4550 LED-Display** besteht aus 24 stromsparenden LED Modulen und wird über seinen PoE Anschluss gleichzeitig an das Netzwerk angeschlossen und mit Strom versorgt.

Das **ALL4550 PoE LED-Display** verfügt über 1x Ethernet PoE Eingang (Daten und Strom).

Hinweis:

Bitte verwenden ausschließlich PoE Stromquellen, die über den PoE Standard IEEE 802.3af/at verfügen. Wir empfehlen z.B. Unsere ALLNET PoE Switche oder z.B. den ALLNET ALL0489V2 PoE Injektor.

Packungsinhalt

Bevor Sie mit der Installation des **ALLNET ALL4550 PoE LED-Display** beginnen, überprüfen Sie bitte den Packungsinhalt:

- 1x ALL4550 PoE LED-Display
- 1x Kurzanleitung
- 1x RJ45 Netzkabel

ALL4550 in Betrieb nehmen

Verwenden Sie bitte ein 8-adriges Cat6 (oder höher) Netzkabel für die PoE Ethernet Verbindungen. Für die Stromversorgung des **ALL4550** schließen Sie den PoE Eingang z.B. an einen PoE Switch oder PoE Injektor an. Wir empfehlen z.B. den **ALLNET ALL0489V2 PoE Injektor**.

Inbetriebnahme

Verbinden Sie zuerst den **ALL4550** mit dem PoE LAN Kabel am Injektor/Switch.

Das Linux-Betriebssystem intern benötigt für den Bootvorgang ca. 90 Sekunden. (In dieser Zeit ist keine Aktivität ausführbar)

Nach Beendigung des Bootvorganges wird eine Begrüßungsmeldung angezeigt. Danach kann der **ALL4550** über die WEB Oberfläche erreicht werden.

Erstverbindung mit LAN Kabel herstellen

1. Verbinden Sie Ihren Ethernet Switch mittels des beigefügten LAN Kabels mit Ihrem **ALL4550**. Achten Sie dabei darauf, dass die Stecker deutlich hörbar einrasten.
2. Verbindung zwischen **ALL4550** und dem PC/MAC herstellen: Der **ALL4550** kommuniziert mit Hilfe des TCP/IP-Protokolls mit den angeschlossenen Komponenten. Damit der **ALL4550** von ihrem PC/MAC erkannt wird, müssen sich der PC/MAC und der **ALL4550** im gleichen Netzwerksegment befinden.

Standardmäßig hat das **ALL4550** folgende Konfigurationsdaten:

IP-Adresse: **192.168.0.100**
Subnet Mask: **255.255.255.0**

3. Bitte stellen Sie nun den PC oder MAC temporär auf eine freie Adresse zwischen 192.168.0.1 - 192.168.0.254 (**nicht** 192.168.0.100 - diese ist schon vom **ALL4550** vorbelegt).
4. Wenn Sie nun im Webbrowser (Internet Explorer, Firefox.etc...) die Adresse **192.168.0.100** eingeben, erscheint die Startseite die **ALL4550** WEB-Oberfläche.

Konfiguration des ALL4550 LED Display

Die Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten für das **ALL4550 LED Display** finden Sie detailliert im beiliegenden Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Standards	IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet enhancements IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
Anschlüsse	1x RJ45 Eingang (Daten und Strom)
Stromverbrauch	System: 2,1A (Max. 120W, StandBy: 1,5W) ????
Maße	785 x 50 x 35 mm (L x H x T)
Gewicht	485g (o. Netzteil und Verpackung)
Umgebung	Temperatur Betrieb: 0 bis zu 40°C Temperatur Lagerung: -20 bis zu 90°C Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung	CE