

ALL4550 Remote Control - Upload JSON

Diese Beschreibung baut auf der „ALL4550 Remote Control“ Beschreibung auf und dient als Ergänzung.

In dieser Beschreibung wird als Device IP die im Werkszustand eingestellte IP Adresse „192.168.0.100“ verwendet.

Diese muß durch die von Ihnen zugewiesene Adresse ersetzt werden.

Der Aufruf „192.168.0.100/remote/“.

Parameter

keine

Es wird eine Datei im JSON Format via PUT an das Device gesendet.

zB. via CURL auf der Commandline:

```
curl -s --upload-file datei.json 192.168.0.100/remote/
```

Mit aktivierten Benutzer / Passwort auf dem Gerät: (Basic Auth)

```
curl -s --user demo:test --upload-file datei.json 192.168.0.100/remote/
```

Bei Aktivierter SSL Verbindung auf dem Gerät:

```
curl -k -s --upload-file datei.json https://192.168.0.100/remote/
```

Bei Aktivierter SSL Verbindung und aktivieren Benutzer / Passwort auf dem Gerät:

```
curl -k -s --user demo:test --upload-file datei.json 192.168.0.100/remote/
```

ALL4550 Remote Control - Upload JSON

Aufbau der JSON Datei

```
[{
  "control": [{
    "delay": "1",
    "fade": "U",
    "speed": "2",
    "dim": "3",
    "attach": "true",
    "continuous": "true"
  }],
  "text": [{
    "id": "0",
    "text": „Dies ist Textelement 1“,
    "sensorid": "false",
    "sensortype": "false",
    "b": "false",
    "i": "false",
    "deco": "n",
    "font": "1",
    "nk": "false"
  }, {
    "id": "1",
    "text": "Dies ist Textelement 2",
    "sensorid": "false",
    "sensortype": "false",
    "b": "true",
    "i": "true",
    "deco": "n",
    "font": "1",
    "nk": "false"
  }, {
    "id": "2",
    "text": "Dies ist Textelement 3",
    "sensorid": "false",
    "sensortype": "false",
    "b": "false",
    "i": "true",
    "deco": "n",
    "font": "1",
    "nk": "false"
  }
}]
}]
```

Steuerblock : "control"

Generelle Einstellung für die Anzeige aller Textelemente.

Beschreibung der Elemente entnehmen Sie bitte der „ALL4550 Remote“ Beschreibung.

Textelemente Block: "text"

Beinhaltet den jeweiligen Text mit allen Format Optionen.

Dieser Block kann beliebig oft Wiederholt werden.

Element "id"

Fortlaufende Nummer beginnend bei 0 für jeden Block aufsteigen zu vergeben.

Element "font"

Dieser Parameter muß zwingend immer auf "1" gestellt werden.

z.Zt. gibt es nur einen Font.

Beschreibung der Elemente entnehmen Sie bitte der „ALL4550 Remote“ Beschreibung.

Element "sensortype"

hier muß bei Verwendung der voreingestellten RSS/Börse/Sensoren oder System Parameter Einträge jeweils für:

RSS eine 99 ("sensortype": "99")

Börse eine 98 ("sensortype": "98")

Börse eine 97 ("sensortype": "97")

Sensoren eine 9 ("sensortype": "9")

System eine 0 ("sensortype": "0")

eingetragen werden.

Bei Verwendung des "sensortype": "0" können Sie bei Parameter "sensorid" Nachfolgende Parameter verwenden:

"dc" = Datum & Uhrzeit TT.MM.JJJJ 00:00

"d" = Nur Datum TT.MM.JJJJ

"c" = Nur Uhrzeit 00:00

"ip" = Aktuelle IP Adresse