

## ALL2212

## H.264 PT IR WLAN P2P IP-Camera



# Kurzanleitung

## 1. Standardwerte:

IP-Adresse	DHCP
Benutzername	admin
Passwort	admin

Sollten Sie die Zugangsdaten für Ihre Kamera vergessen haben, können Sie die Kamera in die Werkseinstellungen zurücksetzen. Auf der Rückseite der Kamera unterhalb der WLAN-Antenne befindet sich ein kleines Loch (siehe <u>2.Anschlüsse</u> Nr. 5). Mit einer Büroklammer oder Zahnstocher erreichen Sie den dahinter liegenden Knopf. Halten Sie diesen für ca. 30 Sekunden gedrückt. Anschließend startet die Kamera neu und Sie können sich mit den Standard-Zugangsdaten einloggen.

Wir empfehlen Ihnen das Standard-Passwort für den Zugang der Kamera zu ändern. Ändern Sie zusätzlich das Standard-Passwort "000000" für den P2P-Zugriff um den Zugriff auf die Kamera zu sichern.

## 2. Anschlüsse:



Nummer	Name	Beschreibung		
1	RJ-45	Netzwerkanschluss		
2	SD	Slot für SD-Karte (bis 32GB)		
3	I/O Alarm	Alarm Ein- und Ausgänge		
4	Antenne	Anschluss für WLAN-Antenne		
5	Reset	Resetknopf		
6	Audio	Anschluss für Lautsprecher		
7	MIC	Anschluss für Mikrofon		
8	DC	Stromanschluss (5V DC 2A)		

Alarm I/O:



Alarmausgang: Pin 1 und Pin 2 Potentialfreier Relaiskontakt

Alarmeingang: Pin 3 + Pin 4 - für Alarmkontakt

### 3. Inbetriebnahme der Kamera

Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit der Kamera (Anschluss 1) und das andere Ende mit einem Switch/Router in Ihrem Netzwerk. Stecken Sie das mitgelieferten Netzteil (5V DC 2A)in die Steckdose und das andere Ende in die Kamera (Anschluss 8).

Jetzt startet die Kamera und macht einen Selbsttest.

Öffnen Sie nun den Internet Explorer auf Ihrem Computer/Notebook und öffnen die Internetoptionen.

Drucken	
Datai	
Zoom (100 %)	*
Sicherheit	+
Website dem Startmenü hinzufüge	n
Downloads anzeigen	Strg+J
Add-Ons verwalten	
F12 Entwicklertools	
Zu angehefteten Sites wechseln	
Internetoptionen	
Info	

Wechseln Sie in den Reiter Sicherheit und klicken Sie auf Stufe anpassen.



© ALLNET GmbH München 2013 - Alle Rechte vorbehalten

Hier finden Sie einige Einträge zu ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins.

				1000
ActiveX-Steu	ierelemente und	Plug-Ins		-
ActiveX-	Filterung zulasse	n		
Aktiv	vieren			
Deak	avieren	en e	- La Batalana Pita Ola	
Activex-	Steuerelemente	austunren, die	als sicher für Sk	ripti
C AKUV	/leren			
Dest	augen			
Active V	cuvieren Stouorolomonto i	nitialisioran un	d susfiibree, die	nich
ACUVEX-	ioron (nicht cich)	ritualisieren un	ausiuniren, die	nich
AKUV AKUV	atioen	=1)		
Dest	augen rtivieren (emofoli	len)		
	Steuerelemente i	und Plug-Ins a	isführen	
Acuverti	vieren		asidili chi	
Best	ätigen			
M Deal	rtiviaran			*
4	III	li i		*
	Neustart des Co	mouters wirks:	am	
Vird nach einem	Neustail des co	inputers wirkse		
Vird nach einem	neustai t des co	inputers wirkse		
Wird nach einem nutzerdefinierte	Einstellungen zur	rücksetzen		
Wird nach einem nutzerdefinierte ücksetzen auf:	Einstellungen zur	ücksetzen (Standard)	✓ Zurücks	etzen

**Wichtig:** Setzen Sie für die Installation des ActiveX-Steuerelements alle Einträge zu ActiveX auf Bestätigen bzw. Aktivieren.

Auf der mitgelieferten CD oder auf <u>www.allnet.de</u> finden Sie das Programm *SearchIPCam*. Mit Hilfe von diesem Programm finden Sie Ihre Kamera im Netzwerk. Bitte installieren Sie *SearchIPCam* auf Ihrem Computer/Laptop.

Unter Umständen müssen Sie für die Installation Ihr Antiviren-Programm deaktivieren.



#### Es öffnet sich folgendes Fenster

Name	IP-Adresse	MAC Adresse	Gateway	Web Port	Daten Port
IP CAMERA	192. 168. 1. 155	00:0C:5D:DC:8B:79	192.168.1.254	80	38401

Es werden alle verfügbaren Kameras in Ihrem Netzwerk aufgelistet.

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich Weboberfläche der Kamera in Ihrem Standardbrowser.

In diesem Beispiel ist der Standardbrowser der Internet Explorer, da nur in diesem der volle Funktionsumfang der Kamera gegeben ist. Nachdem sich das Login-Fenster geöffnet hat klicken Sie auf OCX laden.

@ http:// <b>192.168.1.155</b> /main.htm	✓ ፼ C Gerät(IP CAMERA)	
	Login Sprache Deutsch V	
	Benutzername Passwort	
	Login Mobiltelefon	
	Bitte beachten:	
	1. Bitte achten Sie bei der Eingabe auf Groß- und Kleinschreibung.	
	3. Klicken Sie der Haken der Modilizeron , wenn sie sich von einem Smarghone aus anmeiden.	
	Dieses müssen Sie einmalig installieren, damit Ihnen ein Video angezeigt wird.	m

#### Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Möchten Sie "DvmHIPCam.exe" (840 KB) von "192.168.1.155" ausführen oder speichern?	Ausführen	Speichern	•	Abbrechen	×
	3.4				

#### Klicken Sie hier auf Aktionen.

à	"DvmHIPCam.exe" wird nicht häufig heruntergeladen und kann auf dem Computer Schaden anrichten.			×
×		Löschen	Aktionen	Downloads anzeigen

Ignorieren Sie die Warnung und klicken Sie auf Trotzdem ausführen.

SmartSci	Das Programm kann auf dem Computer Schaden anrichten.
	Herausgeber: Unbekannt Name: DvmHIPCam.exe
	Der SmartScreen-Filter hat gemeldet, dass dieses Programm nicht häufig heruntergeladen wird und nicht vom Autor signiert ist.
	Wenn Sie das Programm unaufgefordert, in einem Link oder in einer Anlage erhalten haben, deutet dies möglicherweise auf den Versuch hin, Sie zu täuschen. Es wird daher empfohlen, das Programm zu löschen.
	Programm nicht ausführen (empfohlen)
	Programm löschen
	Trotzdem ausführen
<u>Was is</u>	t ein SmartScreen-Filter?

Nach der Installation des ActiveX-Steuerelements sind Sie wieder auf der Login-Maske Ihrer Kamera.

Login			Sprache	Deutsch 🗸
<b>\$</b>	Benutzernam Passwort	e admin	<b>↑</b>	
-		Login		
Bitte beschten:				
1. Bitte achten Sie bei de	er Eingabe auf Groß- und I	Kleinschreibung.		
2. Setzen Sie den Haker	i bei "Mobiltelefon", wenn	Sie sich von einem Sm	artphone aus anmelden.	
3. Klicken Sie auf "OCX	laden", um das ActiveX Pl	ugin für den Internet Ex	xplorer zu installieren.	
Dieses müssen Sie einr	nalig installieren, damit Ihr	nen ein Video angezeig	t wird.	UCX laden

Geben Sie "admin" als Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf Login.

Danach kommen Sie auf die Weboberfläche Ihrer Kamera.



## 4. Kamera ins WLAN einbinden

Klicken Sie auf der Weboberfläche auf **Parameter Einstellungen** und danach auf **WLAN Einstellungen**.

>	WLAN Einstell	lungen			
Geräte-Info	20	200			
Video-Info	SSID	Netzwerk Typ	Verschlüsselung	Authentifizierung	
Audio Einstellungen					
Bewegungserkennung					
Alarm Einstellungen					
Netzwerk Einstellungen					
WLAN Einstellungen					
UPNP Einstellungen					ſ
PTZ Einstellungen					L
Benutzerverwaltung					
Log	WLAN verwenden				
Datum und Zeit einstellen	SSID	а			
Multi-Geräte Einstellungen		Infra			
Mail Service Einstellungen	Netzwerk Typ	Inina			
FTP Service Einstellungen	Verschlüsselung	Keine			
P2P Einstellungen					
SD-Karteninfo					
Lokale Einstellungen					
Systemwerkzeuge					

Um sich die verfügbaren WLAN-Netzwerke anzeigen zu lassen, klicken Sie auf Suche.

Setzen Sie zuerst den Haken bei **WLAN verwenden** und klicken anschließend auf Ihr gewünschtes WLAN-Netzwerk. Die SSID, der Netzwerk Typ und die Verschlüsselung werden somit automatisch übernommen.

	>WLAN Einst	ellungen		11-1 11-1	
Geräte-Info					
/ideo-Info	SSID	Netzwerk Ty	p Verschlüsse	elung Authentifizierung	
udio Einstellungen		Infra	AES	WPA2-PSK	
ewegungserkennung		Infra	AES	WPA2-PSK	
	ALLNET-INT1	Infra	AES	WPA2-PSK	
arm Einstellungen	Test2711	Infra	AES	WPA2-PSK	
etzwerk Einstellungen	ALL NET-GUEST	Intra	AES	WPA2-PSK	
LAN Einstellungen	Technik	Infra	AES	WPA2-PSK	
PNP Einstellungen	Raubfischteam	Infra	WEP	Offenes System	
7 Einstallungan					Suche
iz Emstendingen	1				
enutzerverwaltung			1		
99	WLAN verwende	n 🗹			
atum und Zeit einstellen	0010	A	LNET-Test		
ulti-Geräte Einstellungen	5510				
ail Sanica Einstallungan	Netzwerk Typ	In	ira 🔽 🔽	7	
	1915 1878 1840				
P Service Einstellungen	Verschlüsselung	A	S V		
2P Einstellungen	A. 16	I.	PA2-PSK	7	
D-Karteninfo	Authentitizierung				<i>c</i>
kale Einstellungen	Key	**	*****		Speichern
interniverkanunge					
sternwerkzeuge					Update

Geben Sie Ihren WLAN-Schlüssel unter **Key** ein und klicken zum Übernehmen der Einstellungen auf **Speichern**.

Die Kamera startet neu. Danach entfernen Sie das Netzwerkkabel aus der Kamera und machen diese für 10 Sekunden stromlos. Jetzt loggt sich die Kamera in Ihr WLAN ein.

Beachten Sie bitte, dass die Kamera sich nicht ins WLAN einloggt, solange sie einen physikalischen Link an dem Netzwerk-Port hat.

Bitte beachten Sie, dass die Kamera jetzt auch eine andere IP-Adresse haben kann. Am einfachsten verwenden Sie wieder *SearchIPCam*, um Ihre Kamera in Ihrem Netzwerk zu finden.

### 5. DDNS für die Kamera einrichten

Damit Sie Ihre Kamera zu Hause vom Büro aus, im Urlaub oder von unterwegs unkompliziert erreichen können, unterstützt diese DDNS.

Jede Kamera hat auf Ihrem Label eine eigene DDNS-Adresse z.B. http://a1234.xipcam.com stehen. Außerdem benötigen Sie noch die IP-Adresse, den Web Port (Standard: 80) und den Daten Port (Standard: 38401). Diese drei Angaben lesen sie ganz einfach mit Hilfe von SearchIPCam aus.

SearchIPCam 1	.0.0.7				
Netzwerk-Adap	ter Atheros L1	Gigabit Ethernet 10/10	0/1000Base-T Contro	oller	<u></u>
Nomo	IP-Adresse	MAC Adresse	Gateway	Web Port	Daten Port
TIGHIC		and the second	and the second se	and the second s	

Als erstes müssen Sie die entsprechenden Ports in Ihrem Router freigeben. In diesem Beispiel wird ein ALL500VDSL2 Rev. B als Router verwendet.

 $\mathsf{Erweiterte}\ \mathsf{Einstellungen}\ {\rightarrow}\ \mathsf{NAT}\ {\rightarrow}\ \mathsf{Virtual}\ \mathsf{Server}\ {\rightarrow}\ \mathsf{Hinzufügen}$ 

ieräte Info ichnell-Konfiguration :rweiterte Einstellungen Layer2 Schnittstelle	NAT Portweiterleitur Wählen Sie die Schnittstel eigene Anwendung.	<b>ig</b> le, eine Anwendun	g und geben Sie di	e entsprechende IP-A	dresse an. Bitte wählen Si
WAN Service LAN NAT	Schnittstelle Anwendung:	pppoe_0_	1_1.7/ppp0.1	Konnen:16	
Virtual Server	Anwendung wähler	Select One			*
Port Triggering	Reputzerdefiniert:	ALL2212			
DMZ Host	S Dendizer denniert.	Line consists			
Sicherheit	IP-Adresse: 192.168	1.155			
Kindersicherung					
Quality of Service				<u></u>	
Routing				Sp	eichern
DNS					
DSL	Externer Port Start Ext	terner Port Ende	Protokoll	Interner Port Star	Interner Port Ende
PnP	38401 38	401	TCP/UDP -	38401	38401
NS Proxy	80 80		TCP/UDP -	80	80

Geben Sie die IP-Adresse ein und die entsprechenden Ports Ihrer Kamera.

Um die Eingaben zu übernehmen, klicken Sie auf Speichern.

Das Einrichten von Portfreigaben kann stark von Hersteller/Modell zu Hersteller/Modell variieren. Sollten Sie hier nicht weiterkommen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Routers. Als nächstes müssen Sie noch ein paar Netzwerk Einstellungen an Ihrer Kamera vornehmen.

ALLNET				<b>IS</b>
	>Netzwerk [	Einstellungen		
Geräte-Info			s. <u>10.</u>	
Video-Info	Netzwerk Typ	Statische Adresse	DDNS aktivieren	Ja 🔽
Audio Einstellungen	Madia Dad	29404	DDNO Genera Tar	DDNSintern
Bewegungserkennung	Media Port	30401	DDNS Server Typ	Dentern
Alarm Einstellungen	Web Port	80	DDNS Benutzername	3
Netzwerk Einstellungen	ONVIE Port	36000	DDNS Passwort	.***
WLAN Einstellungen			DDNS Hast Name	xincam com
UPNP Einstellungen	RTSP Port	554	DDNS HOStivallie	
PTZ Einstellungen	IP-Adresse	192 168 1 155		
Benutzerverwaltung	in Marcooc			
Log	Subnetz Mask	255 . 255 . 255 . 0		
Datum und Zeit einstellen	Gateway	192 . 168 . 1 . 254		
Multi-Geräte Einstellungen				
Mail Service Einstellungen				
FTP Service Einstellungen	D10.000	400 400 4 054		
P2P Einstellungen	DINS Server	192 . 168 . 1 . 254		
SD-Karteninfo	MAC Adresse	00:12:7B:63:F7:ED		
Lokale Einstellungen				
Systemwerkzeuge				
			Sp	Update

Bitte achten Sie darauf, dass unter **Gateway** und **DNS Server** die <u>IP-Adresse des Routers</u> steht in dem Sie auch die Portfreigaben eingerichtet haben.

Wählen Sie bei **DDNS aktivieren** *Ja* und bei **DDNS Server Typ** *DDNS intern* aus. Unter **DDNS Host Name** sollte der gleiche Link stehen wie auf dem Label Ihrer Kamera.

Abschließend klicken Sie auf Speichern.

Nach einem Neustart sollte jetzt unter Geräte-Info der **DDNS Status** mit *Normal* angezeigt werden. Unter dem Link dahinter können Sie jetzt jederzeit und von überall auf Ihre Kamera zugreifen. Der Link setzt sich zusammen aus: http://xxx.xipcam.com:WebPort **Bsp:** http://a1234.xipcam.com:80

>	·Geräte-Info	
Geräte-Info		
/ideo-Info	Geräte-ID	00127b63f7ed
Audio Einstellungen Bewegungserkennung	Geräte-Client-Version	12.14.5.40
Narm Einstellungen	Geräte-Host-Version	62.2.5.68bn
Netzwerk Einstellungen MLAN Einstellungen	Beschreibung	IP CAMERA
JPNP Einstellungen	IP-Adresse	192.168.1.155
PTZ Einstellungen Benutzerverwaltung	UPNP Status	Fehgelschlagen
-00	DDNS Status	Normal http://xipcam.com:8

## 6. FTP einrichten

Setzen Sie das Häckchen bei **FTP aktivieren**. Bei **FTP Server** geben Sie die IP-Adresse Ihres FTP-Servers ein. Unter **Benutzername** tragen Sie den Benutzer ein und unter **Passwort** das Passwort. Das Verzeichnis geben Sie bei **Ordner** ein. Setzen Sie den **FTP Modus** auf **PASV**.

>F	<b>TP Service Einstel</b>	lungen	
Geräte-Info			
Video-Info	FTP aktivieren		
Audio Einstellungen	FTP Server	192.168.1.100	
Bewegungserkennung			
Alarm Einstellungen	Port	21	
Netzwerk Einstellungen	Benutzername	allnet	
WLAN Einstellungen			
UPNP Einstellungen	Passwort	****	
PTZ Einstellungen	Ordnor	/Kamera/ALL 2213	
Benutzerverwaltung	Ordner	Maniera/ALL2213	
Log	FTP Modus	PASV 7	
Datum und Zeit einstellen	letzt Blid hochladen		Speichern
Multi-Geräte Einstellungen	Sell bird noomadon		
Mail Service Einstellungen	Upload Intervall(Sekunden)	10	Update
FTP Service Einstellungen	Bitte vor de	em Test speichern	Test
P2P Einstellungen			>

Klicken Sie auf Speichern.

Um zu überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind klicken Sie auf Test.

Erscheint folgendes Popup-Fenster, haben Sie alle Einstellungen richtig vorgenommen:



## 6. Email einrichten

Hier sehen Sie zwei Beispiele für GMX und Gmail:

eräte-Info					
ideo-Info	SMTP aktivieren				
udio Einstellungen	Absender	allnet@gmx.de			
ewegungserkennung	Destaussons	allast@amy.do			
larm Einstellungen	Postausgang	annet@gmx.de			
letzwerk Einstellungen		support@allnet.de		<	
/LAN Einstellungen	Empfänger				
IPNP Einstellungen				>	
TZ Einstellungen					
enutzerverwaltung	SMTP Server	mail.gmx.net	SSL Login		
og	SMTP Port	25			
atum und Zeit einstellen	Authentifizieren				Speicher
lulti-Geräte Einstellungen					Lindate
lail Service Einstellungen	Benutzer	annet@gmx.de			
TP Service Einstellungen	SMTP Passwort	******			Test

SMTP aktivieren				
Absender	allnet@gmail.com			
Postausgang	allnet@gmail.com			
Empfänger	support@allnet.de		< N	
SMTP Server	smtp.gmail.com	SSL Login		
SMTP Port	465			Spaicharp
Authentifizieren				operchenn
Benutzer	allnet@gmail.com			Update
SMTP Passwort	******			Test
Bitt	e vor dem Test speichern			

**CE-Declaration of Conformity** 



For the following equipment:

Germering, 10th of May, 2013

## H.264 PT IR WLAN P2P IP-Camera

## ALL2212



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The Allnet ALL2212 conforms to the Council Directives of 1999/5/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN62479:2010

EN301489-1 V1.9.2

EN301489-5 V1.3.1

EN301489-17 V2.1.1

EN300328 V1.7.1

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by ALLNET Computersysteme GmbH Maistraße 2 82110 Germering Germany

Germering, 10.05.2013

Wolfgang Marcus Bauer CEO