# ALL2282

# Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Cámara para conexión en red

Guía de instalación rápida



# **1** Primeros pasos

### Contenido del paquete

Compruebe minuciosamente los artículos que contiene el paquete. Éste debe contener los siguientes artículos. Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor autorizado regional.

- ✓ na cámara de red MPEG4/MJPEG con capacidad de desplazamiento e inclinación
- ☑ Un adaptador de alimentación de CA
- ☑ Una antena externa (para el modelo inalámbrico)
- ☑ Un soporte para montaje en pared
- ☑ Un conector GPIO
- ☑ Un cable Ethernet (tipo RJ-45)
- ☑ Un CD-ROM de instalación
- Una Guía de instalación rápida(Quick Installation Guide)

### Requisitos del sistema

#### Conexión de red

LAN: Ethernet 10Base-T o Fast Ethernet 100Base-TX WLAN: IEEE 802.11b/g (para el modelo inalámbrico)

#### Acceso a la cámara usando un explorador Web

Plataforma:	Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista
i lataionna.	
Procesador:	Intel Pentium III 800 MHz o superior
Memoria RAM:	512 MB
Resolución:	800x600 o superior
Interfaz del usuario:	Microsoft® Internet Explorer 6.0 o posterior
	Mozilla Firefox 2.00 o posterior
	Apple Safari 2 o posterior

- 1 -

# 2 Configurar la cámara

### Instalar el soporte para montaje en pared

La cámara incluye un soporte para montaje en pared que le permite situar su cámara en cualquier lugar, usando los tres orificios para tornillos situados en la base del soporte para montaje en pared.



- 2 -

### Conectar la cámara a una red LAN

Use el cable Ethernet proporcionado para conectar la cámara a la red de área local (LAN).

Cuando conecte el adaptador de alimentación de CA, la cámara recibirá alimentación automáticamente. Puede comprobar el estado de la alimentación a partir del LED de alimentación situado en el panel frontal de la cámara.

Una vez conectada, el LED de enlace comenzará a parpadear en color verde. La cámara se encontrará en el modo de espera y lista para usarse.



Conectar el cable Ethernet

- 3 -

### Conectar la cámara a una red WLAN

Si usa una red inalámbrica en su entorno de aplicación, es necesario acoplar la antena externa incluida a la cámara.

Cuando la cámara reciba alimentación, buscará automáticamente cualquier punto de acceso con un SSID "predeterminado".



Conecte la antena externa

**NOTA** Si la cámara no puede conectarse a la red inalámbrica, tendrá que instalarla en una red LAN y definir la configuración WLAN.



# **3** Obtener acceso a la cámara

### Usar el buscador de direcciones IP

- 1. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM del equipo para iniciar el programa de ejecución automática.
- 2. Haga clic en el elemento IPFinder (Buscador de direcciones IP) para iniciar la utilidad. Aparecerá el panel de control tal y como se muestra a continuación:



**3.** Cuando consiga la dirección IP de la cámara, inicie el explorador Web o UltraView para obtener acceso a la cámara.

SUGERENCIA El CD-ROM de instalación contiene un programa de instalación que permite instalar la aplicación IPFinder en su PC. Para instalar IPFinder, haga clic en Install Software (Instalar software) y, a continuación, elija IPFinder (Buscador de direcciones IP) en la pantalla de ejecución automática.

- 5 -

### Obtener acceso a la cámara

- 1. Conecte su cámara a la red (o directamente a su PC).
- 2. Ya que la configuración predeterminado de la cámara tiene habilitado el modo DHCP, se recomienda ejecutar el programa IPFinder para buscar la dirección IP que el servidor DHCP ha asignado a la cámara, y luego hacer clic en Link (Enlace) para acceder a la cámara a través del explorador Web.
- Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (admin para ambos) en los campos User name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña), respectivamente. A continuación, presione OK (Aceptar) para obtener acceso a la pantalla principal de la configuración Web de la cámara.

	Cannot find server - Microsoft Inte	rnet Explorer	
	File Edit View Favorites Tools H		
Address & http://192.184.8.30	G Back * 🕑 * 🗶 🛃 🏠	Search 🌟 Favorites 🔮 Media 🤣 🖾 - 🌺 🖃	11
	Address 1 http://192.168.0.30		
<complex-block></complex-block>			
Former to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30         Image: Note of the second to 192.458.0.30       Image: Second to 192.458.0.30 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Image: series of the series	Connect to 1	22.168.0.30	
Image: Second and the second and th	<b>R</b>	E E	
List in der land in der bescher der bescher im gesowerd wer einen wer der bescher im gesowerd wer einen wer der bescher bescher bescher bescher bescher im gesowerd wer einen wer der bescher besch	Helia2		Escriba al nombra da
Exercise       Contraseña.         Image: Secondar my passoord       Image: Secondar my passoord         Image: Secondar my passoord <td>Liser name:</td> <td><b>9</b></td> <td>usuario y la</td>	Liser name:	<b>9</b>	usuario y la
Improve there my password       Improve there my password       Improve the my password       <	Password:		contraseña.
CK       Carcel         Virtual Virtual Action Virtual Virtuad Virtual Virtual Virtual Virtual Virtual Virtual Virtu		Remember my password	
CC Cancel			
Intel Water Mound Ansatz Induced Topics         Intel Topics Mound Ansatz Topics         Intel Topics		OK Cancel	
The different and		·····	
Camples Like Like Topy Like Top	Pile Edit View Pervarias 7	- Nacowat Laecart Exposed cels Help	
Pan/Title Wireless Network Camera	🔇 teck - 🔘 · 💌	🕽 🏠 🔑 Search 👷 Pavertas 😵 Yecka 🧐 🍙 🖓 🔜 🔜 📖	
Camper Line     Line     Line     Line       Ann Paul     19     1     1       2     4     1     1	Ban /Tilt Wire	less Network Camera	Lecation
Local Ver         Local Ver           Battap         Notes           Distribution         Notes	Fully file wire	less Network Camera	2000/04/0
Camprescian           DEC:         NDFL:           Ann B and         NDF           Ann B and         NDF           Ann B and         NDF	O Setup	1823.38	< Nightmode
	Compression		
	NPEGA HOPEG		
And Fand Tray	(Ö)		Tel
Anti Poteli Siny 1. 3. 2. 4.			and and and
2. 6.	Auto Patrel Stap 1. 7.		
3. 7.	Z. 6. 3. 7.		24 THE KINDLAS
	4, 8,		
Harval Record	Manual Record		0
Snaphit broze	Snapshot Brown		

4. Haga clic en Setup (Instalar) y, a continuación, en Smart Wizard (Asistente inteligente) para configurar la cámara rápidamente. El Asistente inteligente le guiará a través de la configuración necesaria con instrucciones detalladas sobre cada paso.

	rt Explorer	
Pie Dat Ven Pavartes Tools Help	and the families and the set of the set of the set	
Actives @ http://192.168.0.30/admin/view.cp?pro		🛩 💽 Ga untu 🏁
Pan/Tilt Wireless No	twork Camera	Location: 2000/04/03-00-04-42
	1x2x3x N	lightmode
Compression MILLS HIPPE		
	Pan/Tilt Wireless Network Camera - Micro-	soft Internet Explorer
Auto Patrol 5	File Edit View Favorites Tools H	telp
1. 2.	🌀 Back 🝷 🐑 💌 😰 🏠	) 🔎 Search 🤺 Favorites 🜒 Media 🧐 🎯 - 🌺 🔜 🛄 🎇
3. 7	Address 🗿 http://192.168.0.30/admin/setup	certageworktem
Manual Record Sinapshot	Pan/Tilt Wireless	s Network Camera
Warual Record Sinapahot Browe Talk Listen Trigger Out	Pan/Tilt Wireless	s Network Camera
Wanval Record Snapshot Jarowa Talik Listen Trigger Out	Pan/Tilt Wireless	s Network Camera Basic-System
Hannal Record Snaphot Bouva Talk Littlen Trigger Dut	Pan/Tilt Wireless	s Network Camera Basic-System · Ganera Name:
Nanual kood Songahut Isaya Taik Liatan Tragar Out	Pan/Tilt Wireless	Basic System  Camera Name:  Location:
Soppin	Pan/Tilt Wireless	Basic System Basic
Variand Hankin Source Train Tain Unitin Traggar Out	Pan/Tilt Wireless	Basic System Basic Camera Name:
To the second se	Pan/Tilt Wireless Clive View Setup Smart Wizard Basic System Codes & Time Uter	S Network Camera Basic System Camera Name: Camera Name: Comera Name:
To the second se	Pan/Tilt Wireless Clive View Setup Smart Wizard Basic System Odek & Time Puter Network	S Network Camera Basic* System  Sasic Camera Name: Camer
Trager Od	Pan/Tilt Wireless	Basic* System Basic System Camera Name: Cam
Regard Hereit	Pan/Tilt Wireless	Basic* System Basic Camera Name: Camera Name: Costron: Indication LED Indication LED control: Normal OFF Apply

- 7 -

# **4** Sugerencias

Para más información, consulte la *Guía de instalación avanzada* ( *Advanced Installation Guide*) que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado.

Para obtener detalles sobre el funcionamiento de UltraView, consulte la *Guía del usuario de software (Software User Guide)* que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado.

Si tiene algún problema relacionado con los productos, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado.



### A.4 CE-certification



Germering, den 17.06.08

#### CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis

#### ALL2282 Pan & Tilt Wireless MPEG4/MJPEG Network Camera

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 89/336/EG Richtlinie des Rates zur Angleichung

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

EG Konformitätserklärung

Wird hiermit bestätigt, dass die ALL2282 Wireless MPEG4/MJPEG Network Camera den Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der

- 9 -

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (1989/336/EG) festgelegt sind.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

- EN: 61000-3-2:2006 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 55022: 2006, Class B 55024:1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- IEC: 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000 61000-4-3: 2002 + A1: 2002 61000-4-4: 2004 61000-4-5: 1995 + A1: 2000 61000-4-6: 2003 + A1: 2004 61000-4-8: 1993 + A1: 2000 61000-4-11: 2004

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Bevollmächtigten abgegeben:

ALLNET Computersysteme GmbH Maistr. 2 82110 Germering

Die Konformitätserklärung kann unter der oben genannten Adresse oder im Internet unter <u>http://www.allnet.de/ce-certificates/</u> eingesehen werden.

- 10 -

### A.5 Erklärung zur GPL

#### ERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON GPL-LIZENSIERTER SOFTWARE IN ALLNET-PRODUKTEN

Im vorliegenden Produkt wurden Teile von Linux sowie des netfilter/iptables Projektes (www.netfilter.org), die unter der GPL (General Public Licence, (http://www.gnu.org/home.de.html) lizensiert wurden, implementiert. Den Source Code, welcher in dem Produkt verwendet wurde, können Sie auf unserer Website www.allnet.de im Downloadbereich herunterladen. Ihre Allnet Deutschland GmbH

ALLNET GmbH Maistraße 2 82110 Germering Tel.: 089 / 894 222 22 Fax: 089 / 894 222 33 sales@allnet.de www.allnet.de

Achtung:

Bitte beachten sie, dass durch Modifikation der Firmware eines Allnet-Geräts die Garantie auf dieses Gerät verloren geht.

Alle Veränderungen an der Firmware geschehen also auf eigenes Risiko, da dieses Gerät dann im Fehlerfall nicht umgetauscht oder sonstwie ersetzt werden kann.

- 11 -

### A.6 Support

Para cualquier tipo de problema o para la configuración de su producto ALLNET no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Allnet GmbH Maistraße 2 82110 Germering

Tel.: + 49 / 89 / 894 222 15 Fax.: + 49 / 89 / 894 222 33

> www.allnet.de support@allnet.de

> > - 12 -