

ALL6500-Printserver

1. Schließen sie den USB Drucker an einem der USB Anschlüsse an und vergewissern sie sich im Webmenü ob der Drucker richtig erkannt wurde
2. Wählen sie in Windows Startmenü den Punkt „Drucker und Faxgeräte“ aus
3. Klicken sie auf „Drucker hinzufügen“
4. Es startet nun der Drucker-Assistent, klicken sie anschließend auf weiter
5. Setzen sie einen Punkt bei Netzwerkdrucker oder ein Drucker der an einem anderen Computer angeschlossen ist.
6. Klicken sie auf Verbindung mit einem Drucker im Internet oder Heim-/Firmennetzwerk herstellen geben sie als URL folgende Adresse an

http://ALL6500_IP_ADRESS:631/printers/usb-printer

7. Wählen sie nun ihren Druckertreiber aus, oder geben sie den richtigen Pfad zur Treiberdatei an.
8. Windows fragt sie nun ob der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden soll. Klicken sie nun auf „JA“ und anschließend auf fertig stellen.