

ALL02400N

WLAN N ADSL Router Modem



Benutzerhandbuch

Beachte

Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind. Dieses Handbuch und alle begleitenden Hardware, Software und Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf fotokopiert oder durch mechanische, elektronische oder andere Weise in irgendeiner Form reproduziert werden.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass die Hardware ordnungsgemäß in allen Umgebungen und Anwendungen funktioniert und übernimmt keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Qualität, Leistung, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Software oder der Dokumentation . Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Hardware, Software und Dokumentation vorzunehmen, ohne irgendeine Person oder Organisation der Überarbeitung oder Änderung zu informieren.

Alle Marken-und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

© Copyright 2013 ALLNET GmbH. All rights reserved.

Inhalt

1.	Übe	rblick	0
	1.1	Eigenschaften	0
	1.2	Packungsinhalt	3
	1.3	Systemanforderungen	3
	1.4	Standardwerte	4
	1.5	Warnungen	4
2	Harc	dware Beschreibung	5
3	Hard	dware Installation	6
4	PC F	Konfiguration	7
	4.1	PC Konfiguration mit Windows 95, 98, ME, XP	7
5	Webo	berfläche	8
	5.1	LAN Einstellungen	8
	5.2	Internet Konfiguration	8
	5.3	WLAN Einstellungen	12
		-	

1. Überblick

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Der ALL02400N ist ein Router mit integriertem ADSL Modem , 802.11n WLAN und 4-Port Switch.

1.1 Eigenschaften

1.1.1 Datenrate

- Downstream bis zu 24 Mbps
- Upstream bis zu 1 Mbps

1.1.2 VDSL

- ITU G.992.1 (G.DMT)
- ITU G.992.2 (G.Lite)
- ITU G.994.1 (G.hs)
- ITU G.992.3 (G.DMT.BIS)
- ITU G.992.4 (G.lite.bis)
- ITU G.992.5
- Kompatibel mit allen T1.413 Issue 2 (Full Rate DMT over analog POTS), und CO DSLAM Equipment

1.1.3 WLAN

- IEEE 802.11n
- Datenrate bis zu 300Mbps
- 2.4 GHz

- Multi-SSID
- Unterstützt 64/128 Bits WEP Security und Benutzerauthentifikation

1.1.4 Netzwerk Protokoll & Eigenschaften

- Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
- Internet Control Message Protocol (ICMP)
- IP Static Routing
- Routing Information Protocol (RIP, RIPv2)
- Network Address Translation (NAT)
- Virtual Server, Port Forwarding
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- DNS Relay, DDNS
- IGMP Proxy
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- VPN pass-through (IPSec/PPTP/L2TP)
- Kindersicherung

1.1.5 ATM

- RFC 1483 Multi-protocol over ATM "Bridged Ethernet"
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2516 PPP over Ethernet
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC unterstützt bis zu 16 PVCs
- VPI Bereich: 0-255
- VCI Bereich: 32-65535

- UNI 3.0 & 3.1 Signaling
- ATM AAL5 (Adaption Layer type 5)
- OAM F4/F5

1.1.6 FIREWALL

- Eingebaute NAT
- MAC Filter
- Packet Filter
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Denial of Service Prevention (DoS)
- DMZ

1.1.7 Management

- Weboberfläche
- Diagnose-Test

1.1.8 Unterstützte Betriebssysteme

- WINDOWS 98
- WINDOWS 98 SE
- WINDOWS ME
- WINDOWS 2000
- WINDOWS XP
- WINDOWS VISTA

- WINDOWS 7
- Macintosh
- LINUX

1.1.9 Umgebung

- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10%-90% nicht kondensierend
- Luftfeuchtigkeit im Lager: 5%-95% nicht kondensierend

1.2 Packungsinhalt

Router x 1 Externer Splitter x 1 Netzteil x 1 Telefonkabel x 1 Netzwerkkabel x 1 Antennen x 2 Kurzanleitung x 1 CD x 1

1.3 Systemanforderungen

- Einen ADSL Internetanschluss
- Einen Computer/Notebook mit Netzwerkanschluss
- Einen Webbrowser (z.B. Internet Explorer) für die Konfiguration

1.4 Standardwerte

- IP Adresse: 192.168.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Benutzername: admin
- Passwort: admin
- SSID: WLAN
- Encapsulation: RFC 2516 LLC
- VPI/VCI: 1/32

1.5 Warnungen

- Installieren Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr einen Stromschlag zu bekommen.
- Installieren Sie den Router nicht in feuchten Umgebungen und benutzen Sie das Produkt niemals in der N\u00e4he von Wasser.
- Um gefährliche Überlastungen des Stromkreises zu vermeiden, beachten Sie bitte die maximale Leistungsaufnahme.

2 Hardware Beschreibung

Vorderseite

		LED	Farbe	Funktion
ባ	\odot	Power	grün	An: das Gerät ist angeschaltet Aus: das Gerät ist ausgeschaltet
–	O			An: es besteht eine Netzwerkverbindung
-	O	LAN1,2,3,4	grün	Blinkt: Datentransfer
-	Ō			Aus: es besteht keine Netzwerkverbindung
	\odot			
' WLAN	Ō	WLAN	grün	An: WLAN ist aktiviert Blinkt: drahtloser Datentransfer Aus: WLAN ist deaktiviert
DSL	Õ	DSL	grün	An: es besteht eine aktive DSL-Verbindung Schnelles Blinken: Verbindungsversuch Langsames Blinken: kein DSL-Link
INET	O	INET	grün	Blinkt: Datentransfer über die DSL-Verbindung Aus: kein Datentransfer über die DSL-Verbindung

Rückseite



Port	Funktion
	DSL-Anschluss oder zur Verbindung zum Splitter
DSL	mit einem RJ-11 Telefonkabel
LAN1,2,3,4	RJ-45 Netzwerk-Port (10/100 Mbps)
ON/OFF	Ein-/Aus-Schalter
POWER	Stromversorgung 12V/1A

Seitenteil

WIFI-Knopf: Aktivierte bzw deaktiviert WLAN.Reset-Knopf: Setzt das Gerät in den Auslieferungszustand zurück.WPS-Knopf: Zum Aufbau einer sicheren WLAN-Verbindung über WPS

3 Hardware Installation

Hier wird Ihnen erklärt wie Sie den Router anschließen.

 Verbinden Sie mit einem Telefonkabel den DSL Port des Routers mit dem MODEM Port des Splitters und verbinden Sie mit einem anderen Telefonkabel Ihr Telefon mit dem PHONE Port des Splitters. Abschließend verbinden Sie Ihren Telefonanschluss mit dem LINE Port des Splitters. Der Splitter hat drei Ports: LINE: Zum Verbinden mit Ihrem Telefonanschluss (RJ-11 Port) MODEM: Zum Verbinden mit dem DSL Port des Routers PHONE: Zum Verbinden mit Ihrem Telefon

- 2. Verbinden Sie das eine Ende des Netzwerkkabels mit einem Lan-Port des Routers und das andere Ende mit einem Switch in Ihrem Netzwerk oder Ihrem Computer/Notebook.
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Router und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose, Danach schalten Sie das Gerät mit dem On/Off-Schalter ein.



4 PC Konfiguration

4.1 PC Konfiguration mit Windows 95, 98, ME, XP

- 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf "Start" und dort auf "Systemsteuerung".
- Hier klicken Sie auf "Netzwerk- und Internetverbindungen" und dann auf "Netzwerkumgebung".
 Abschließend klicken Sie links auf "Netzwerkverbindungen anzeigen"
- 3. Machen Sie einen Rechtsklick auf die Netzwerkverbindung, die mit Ihrem Router verbunden ist, und wählen "Eigenschaften".
- Markieren Sie in dem kleinen Fenster "Internetprotokoll (TCP/IP)" und klicken auf "Eigenschaften". Setzen Sie den Punkt bei "Folgende IP-Adresse verwenden" und geben Sie eine IP-Adresse aus folgendem Subnetz ein: 192.168.1.X (X = 2 bis 254) z.B.: 192.168.1.2

Außerdem tragen sie die Subnetzmaske 255.255.255.0 ein.

- 5. Klicken Sie zweimal auf "OK" damit die Einstellungen übernommen werden.
- 6. Wenn Windows einen Neustart verlangt, führen Sie diesen bitte durch.

5 Weboberfläche

5.1 LAN Einstellungen

Starten Sie einen Webbrowser wie z.B. den Internet Explorer und öffnen Sie die http://192.168.1.1.

Sie werden aufgefordert sich einzuloggen:

	Connect to 192.168.1.1	2 🛛
	R	G
Benutzername ' <u>admin</u> '		
Passwort ' <u>admin</u> '	DSL Router	
	<u>V</u> ser name:	~
	Password:	
	Bemember :	ny password
Klick OK		K Canad
		Cancel

5.2 Internet Konfiguration

5.2.1 ADSL Setup

Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen auf der Weboberfläche des Routers.

1. Danach klicken Sie auf Layer2 Schnittstelle und dann auf ATM Schnitstelle.

Schnittstelle	VPI	VCI	DSL Latenz	Kategorie	Peak Cell Rate(cells/s)	Sustainable Cell Rate(cells/s)	Max Burst Size(bytes)	Link Typ	Verbindungsmethode	IP QoS	MPAAL Prec/Alg/Wght	Löschen
Hinzufügen Löschen												

 Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue ATM Schnittstelle zu konfigurieren. Geben Sie die entsprechenden Parameter ein und klicken abschließend auf Speichern.

VPI:	1	[0-255]	
VCI:	32	[32-65535]	
Wähl	en Sie	eine DSL Latenz:	
V	Path0	(Fast)	
	Dath 1	(Interleaved)	
	- duit.	(interiory cu)	
Bitte v	/ählen	Sie eine Verbindungs	art (EoA = PPPoE, IPoE und Bridge):
• e	ΕoA		
© F	PPOA		
01	PoA		
Encap	sulatio	on Mode:	LLC/SNAP-BRIDGING
Servic	e Cate	egory:	UBR Without PCR 👻
Queue	e-Strat	tegie für Bandbreiten-I	Management und QoS:
0	Veight	ted Round Robin	

- Weighted Fair Queuing
- 3. Klicken Sie auf WAN Service im linken Hauptmenü.

Schnittstelle Be	eschreibung T	Тур	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	Löschen	Bearbeiten
------------------	---------------	-----	-----------	-----------	------	-----	----------	---------	------------

4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine Layer 2Schnittstelle für diesen Service zu wählen und danach auf **Weiter**.

atm0/(0_	1_32)	•
Zurück	Moite	

- 5. Wählen Sie einen WAN Service Typen. Hier können Sie auch die Service Beschreibung ändern, wenn Sie möchten. Abschließend klicken Sie auf **Weiter**.
 - PPP over Ethernet (PPPoE)
 IP over Ethernet
 - O Bridging

Enter Service Description: pppoe_0_0_35

 Geben Sie den PPP Benutzernamen und das PPP Passwort ein und klicken Sie auf Weiter. Der Benutzername darf aus maximal 256 Zeichen und das Passwort aus 32 Zeichen bestehen.

PPP	Benutzername:		
PPP	Passwort:		
PPPo	E Service Name:		
Auth	entifizierungsmethode:	AUTO	¥
	Fullcone NAT aktivier	en	
	NAT aktivieren		
	Firewall aktivieren		
	Dial on demand (with	idle timeout timer)	
	Zeit der Zwangstrenn	ung	
	PPP IP Erweiterung		
100	Statische IPv4 Adress	e verwenden	

Der **PPPoE Service Name** bleibt leer, solange Ihr ISP Ihnen keine anderen Vorgaben macht. **Authentifizierungsmethode** ist als Standard auf **Auto**. Wenn gewünscht können Sie auf **PAP** oder **CHAP** umstellen. Der Standardwert der MTU (Maximum Transmission Unit) ist **1500** für PPPoA und **1492** für PPPoE. Ändern Sie diese Werte nicht, solange Ihr ISP Ihnen keine anderen Vorgaben macht.

Fullcone NAT aktivieren: Bei Aktivierung des Fullcone NAT, werden alle Anfragen von der gleichen privaten IP-Adresse und Port auf die gleichen öffentlichen Quell-IP-Adresse und Port zugeordnet. Jemand im Internet braucht nur das Mapping-Schema kennen, um Pakete an ein Gerät hinter dem VDSL Router zu senden.
Statische IPv4 Adresse verwenden: Wenn Ihr ISP Ihnen eine feste IPv4 Adresse zugeteilt hat, können Sie diese hier eintragen. Bitte setzen Sie in keinem anderen Fall hier den Haken.

- 7. Wählen Sie eine bevorzugte WAN Schnittstelle als Standard Gateway.
- 8. Zuletzt wählen Sie eine gewünschte Schnittstelle als DNS Server.
- 9. Überprüfen Sie die vorgenommen Einstellungen und klicken Sie abschließend auf **Speichern**.

5.2.4 LAN Einstellungen

Unter **LAN** können Sie die IP Adresse des Routers und die dazugehörige Subnetzmaske einstellen. Außerdem können Sie den DHCP Server des Routers konfigurieren.

192.168.1.1 255.255.255.0 tivieren		
255.255.255.0		
tivieren		
vieren		
tivieren		
ieren		
192.168.1.2		
192.168.1.254		
): 24		
ase): (max. 32 Einträge)		
resse entfernen		
igen Eintrag entfernen		

Option	Beschreibung
IP-Adresse	Hier können Sie die IP-Adresse des Router einstellen.
Subnetzmask	Hier können Sie die Subnetzmaske des Router einstellen.
IGMP Snooping aktivieren	IGMP Snooping ist eine Methode die den IGMP Traffic überwacht. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die benötigten Ports automatisch zu der Multicast Liste hinzugefügt.
DHCP Server aktivieren/deaktivieren	Wenn der DHCP Server aktiviert ist, verteilt dieser IP-Adressen an Clients im lokalen Netzwerk, sobald diese eine Anfrage stellen.
Start / Ende IP address	Hier können Sie den Bereich festlegen, welcher vom DHCP Server genutzt werden

	soll.
Lease Time	Hier können Sie in Stunden angeben wann der DHCP Server einem Endgerät eine neue IP-Adresse vergeben soll.
DHCP Server Relay aktiveren	Hier können Sie dem Router einen externen DHCP Server zuteilen

5.3 WLAN Einstellungen

5.3.1 Grundeinstellungen

	WLAN aktivieren
	SSID verstecken
	Clients isolieren
	WMM Advertise deaktivieren
	Wireless Multicast Forwarding (WMF) aktivieren
SSID:	WLAN
BSSID;	00:0E:F4:E7:BC:25
Land:	GERMANY -
Max. Clients:	16

Wireless - Gast/Virtuelle Access Points:

Aktiv	SSID	Versteckt	Clients isolieren	WMM Advertise deaktiviert	WMF aktiviert	Max. Clients	BSSID
	wl0_Guest1					16	N/A
	wl0_Guest2					16	N/A
	wl0_Guest3					16	N/A

Speichern

Option	Beschreibung
WLAN	Hier käppen Sie W/LAN ektivieren hzw. deektivieren
aktivieren	nier konnen Sie WLAN aktivieren bzw. deaktivieren.
SSID	Mit dieser Option können Sie Ihre SSID verstecken. Somit wird diese nicht angezeigt,
verstecken	wenn nach WLAN-Netzen gescannt wird.

Clients	Wenn Sie diese Option aktivieren, können die WLAN Clients nicht untereinander	
isolieren	kommunizieren.	
eein	Unter SSID können Sie Ihrem WLAN-Netz einen Namen geben. Der Name	
עופפ	darf aus bis zu 32 Zeichen bestehen.	
BSSID	Die BSSID ist die MAC Adresse der WLAN-Schnittstelle.	
Land	Wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie den Router betreiben.	

5.3.2 Sicherheit

1.Klicken Sie auf Sicherheit unter WLAN.

Hier können Sie die Sicherheitseins Entweder konfigurieren Sie die Ein	tellungen zu Ihrem WLAN-Ne stellungen manuell oder autor	tzwerk vornehmen. natisch über WiFi Protcted Setup (V
WPS Setup		
WPS aktivieren	Deaktivieren 👻	
Manuelle AP Konfiguration		
SSID wählen:	WLAN -	
Netzwerk Authentifikation:	WPA2 -PSK	•
WPA/WAPI Passphrase:	*******	Hier klicken zum Anzeigen
WPA/WAPI Passphrase: WPA Group Rekey Interval:	0	Hier klicken zum Anzeigen
WPA/WAPI Passphrase: WPA Group Rekey Interval: WPA/WAPI Verschlüsselung:	••••••••••• • TKIP+AES ▼	Hier klicken zum Anzeigen

 2. Wählen Sie bei SSID wählen Ihr zu verschlüsselndes WLAN-Netz aus. Danach legen Sie eine Authentifikations-Methode fest (WPA2-PSK in diesem Beispiel) und geben unter WPA/WPAI Passphrase einen Netzwerkschlüssel ein (bei WPA2 muss dieser aus min. 8 Zeichen bestehen). Abschließend klicken Sie auf Speichern.

- WEP Open and WEP Shared —WEP ist eine ältere Verschlüsselung, die nicht schwer zu umgehen ist. WEP verwendet Kombinationen aus 64-Bit oder 128-Bit Schlüssel.
- WPA (PSK)— WPA ist eine sicherere Methode Ihr WLAN-Netz zu verschlüsseln als WEP. Wenn Ihre Clients alle WPA unterstützen, sollten Sie diese Methode der WEP-Verschlüsselung vorziehen.
- WPA2 (PSK) WPA2 ist eine erweiterte Form von WPA und entspricht dem heutigen Verschlüsselungs-Standard. Wir empfehlen WPA2 zu verwenden.
- WPA2 und WPA (PSK)— Wählen Sie WPA2/WPA, wenn Sie auch Clients haben, die den WPA2 Standard nicht unterstützen. Der Router erkennt selbst, ob der Client WPA oder WPA2 unterstützt.



For the following equipment:



Germering, 2nd of April, 2013

WLAN N ADSL Router Modem

ALL02400N

The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The Allnet ALL02400N conforms to the Council Directives of 1999/5/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010 IEC60950-1:2005/A1:2009

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by

ALLNET Computersysteme GmbH

Maistraße 2

82110 Germering

Germany

Germering, 02.04.2013

Wolfgang Marcus Bauer CEO