

Schnellanleitung

ALL-SG4816CW



Um die Weboberfläche des ALL-SG4816CW aufzurufen, starten Sie bitte Ihren Webbrowser.

Die Standardwerte sind:

IP-Adresse: 192.168.2.1

Passwort: admin

Geben Sie Ihrem PC/Computer eine IP-Adresse aus dem Subnetz 192.168.2.X (**X = 2-254**) und die Subnetzmaske 255.225.225.0 .

Starten Sie Ihren Internetbrowser, tippen Sie **192.168.2.1** in das Adressfeld ein und bestätigen Sie mit Enter.

Loggen Sie sich in der Anmeldemaske mit **admin** als Passwort ein.

A screenshot of a web browser's login page. The page has a dark gray background. At the top, the word "LOGIN" is displayed in white capital letters. Below it, the label "Password:" is followed by a white rectangular input field. To the right of the input field is a gray button with the word "Apply" in white text.

RESET / ZURÜCKSETZEN IN AUSLIEFERUNGSZUSTAND:

Drücken Sie den Reset-Taster für ca. 30 Sekunden.

Anschließend startet das Gerät mit den oben genannten Standardwerten neu.



CE-Declaration of Conformity

For the following equipment:

Germering, 1st of June, 2014

Smart managed 16 Port Gigabit/Combo + 2x SFP Switch

ALL-SG4816CW



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed.
The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The ALLNET ALL-SG4816CW conforms to the Council Directives of 2004/108/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

EN55022:2010: Class A

IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009

IEC61000-3-3:2008

EN55024:2010

IEC61000-4-2:2008

IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010

IEC61000-4-4:2004+A1:2010 IEC61000-4-5:2005

IEC61000-4-6:2008

IEC61000-4-8:2009

IEC61000-4-11:2004

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by
ALLNET GmbH Computersysteme
Maistraße 2
82110 Germering
Germany

Germering, 01.06.2014



Wolfgang Marcus Bauer
CEO