

ALL500VDSL2 Rev.B & ALL02400N

Zugriff aus dem Internet / Portweiterleitung / Fernwartung



Hilfestellung

Im Folgenden wird hier Schritt für Schritt erklärt wie Sie aus dem Internet Ihren ALL02400N bzw. ALL500VDSL2 Rev.B, sowie Endgeräte in Ihrem lokalen Netzwerk erreichen und die Fernwartung aktivieren.

A) Dynamsiche DNS einrichten

Ihr Internetprovider weist Ihnen in der Regel alle 24 Stunden eine neue dynamische WAN-IP-Adresse zu. Diese Adresse wird für den Remote-Zugriff über das Internet benötigt. Aus der Ferne ist es sehr umständlich diese Adresse zu erfahren. Die Lösung hierfür sind dynamische DNS Dienste (im Weiteren DDNS genannt), eine Erklärung dafür finden Sie zum Beispiel hier: <u>https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_DNS</u>

Der ALL02400N und der ALL500VDSL2 Rev.B unterstützen folgende DDNS Anbieter: DynDNS, TZO und NO-IP

Sollten Sie nicht schon einen bestehenden Account bei TZO oder DynDNS besitzen, raten wir zu NO-IP, weil es dort aktuell noch kostenlose Accounts gibt.

Sobald Sie sich einen passenden DDNS Account angelegt haben, loggen Sie sich bitte auf Ihren Router ein und navigieren zu *Erweiterte Einstellungen -> DNS -> Dynamische DNS*

Geräte Info	Dynamische DNS				
Schnell-Konfiguration					
Erweiterte Einstellungen	Wahlen Sie Hinzufügen oder Entfernen, um den	dynamischen DNS zu köntiguneren.			
Layer2 Schnittstelle		Hostaama	Renutrosnamo	Samica	Cohnittet
WAN Service		nostiane	Denutzername	Service	Scinicus
LAN					
NAT				_	
Sicherheit			Hinzufügen	Lösc	hen
Kindersicherung					
Quality of Service					
Routing					
DNS					
DNS Server					
Dynamische DNS					
DSL					

Hier klicken Sie auf Hinzufügen.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Hier können Sie eine Dynam	ic DNS Adresse von DynDNS.org oder TZO eintragen.	
DDNS Anbieter	No-ip.com 👻	
Hostname	a-test.no-ip.biz	
Schnittstelle	pppoe_0_1_1.7/ppp0.1 ▼	
DynDNS Einstellungen		
Benutzername	a-test	
Passwort	******	

Wählen Sie Ihren *DDNS Anbieter* aus dem Dropdown-Menü aus und tragen Sie *Hostname*, *Benutzername* und *Passwort* Ihres DDNS Accounts ein.

Klicken Sie zum Übernehmen der Eingaben auf Speichern.

Sie sehen nun Ihre eingegebenen Daten als Eintrag in der Liste:

Sie Hinzufügen oder Entfernen, um den dynamischen DNS zu	konfigurieren.				
	Hostname	Benutzername	Service	Schnittstelle	Löschen
	a-test.no-ip.biz	a-test	noip	ppp0.1	

Ab jetzt verbirgt sich hinter Ihrem hier eingestellten Hostnamen (hier: a-test.no-ip.biz) immer Ihre aktuelle, dynamische IP-Adresse, welche Ihnen Ihr Internetprovider immer wieder zuteilt.

Der Router meldet sich automatisch bei Ihrem DDNS-Provider, sobald sich die WAN-Adresse des Routers ändert. Sie können den Router also jederzeit vom Internet aus kontaktieren, auch wenn Sie dessen genaue IP-Adresse nicht kennen.

B) Fernwartung konfigurieren

Hier wird Ihnen gezeigt wie Sie jederzeit von extern auf die Weboberfläche Ihres Routers kommen.

Wie Sie Ihren Router von extern erreichen zeigt Ihnen Schritt <u>A</u>. Jetzt müssen Sie nur noch einstellen, dass der Router Ihnen auch antwortet.

Dafür navigieren Sie zu Erweiterte Einstellungen -> Sicherheit -> IP Filter -> Eingehend

Geräte Info	Eingehender IP Filter Setup					
Schnell-Konfiguration				1 - 10 1	1.1.1.5	
Erweiterte Einstellungen	Wenn die Firewall auf einer WAN oder LAN Schni	ttstelle aktiviert ist, v	vird aller eingen	ender Tramc t	DIOCKIERT, Bes	timmter IP Traffic Kann akzeptie
Layer2 Schnittstelle	Wählen Sie Hinzufügen oder Löschen, um eingeh	ende IP Filter zu ko	nfigurieren.			
WAN Service						
LAN		Filternamen	Schnittstelle	IP Version	Protokoll	Quell-IP/ Präfixlänge Que
NAT		1				
Sicherheit						Hinzufügen Löschen
IP Filter						<u> </u>
Ausgehend						
Eingehend						
MAC Filter						
Kindersicherung						
Quality of Service						
Routing						
DNS						
DCI						

Hier klicken Sie auf Hinzufügen.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

IP	Filter	hinzufügen	Eingehend
----	--------	------------	-----------

Hier können Sie Filter Regeln für den eingehenden Netzwerkverkehr erstellen. Eine Regel besteht aus einem Namen und mindestens einer B "Speichern" übernehmen Sie die Einstellungen und aktivieren den Filter.

IP Version:	IPv4	
Protokoll:	TCP/UDP	
Quell-IP-Adresse [/Präfixlänge]:		
Quell-Port (port oder port:port):		
Ziel-IP-Adresse [/Präfixlänge]:		
Ziel-Port (port oder port:port):		1

WAN Interfaces (Configured in Routing mode and with firewall enabled) and LAN Interfaces Select one or more WAN/LAN interfaces displayed below to apply this rule.

Select All pppoe_0_1_1.7/ppp0.1 br0/br0	V	Select All 🔽	pppoe_0_1_1.7/ppp0.1	br0/br0
---	---	--------------	----------------------	---------



Geben Sie dem *Filter einen Namen* (hier: Fernwartung) und wählen Sie als Protokoll *TCP/UDP* aus.

Abschließend klicken Sie auf Speichern.

Jetzt ist die Fernkonfiguration Ihres Routers geöffnet und Sie erreichen Ihn jederzeit unter Ihrem DDNS Hostname bzw. direkt unter der dynamischen IP-Adresse.

<u>Achtung:</u> Von extern können Sie sich nicht mit admin/admin einloggen. Hierfür gibt es den Benutzer support/support.

Wir empfehlen Ihnen dringend das Passwort des Support-Benutzers zu wechseln. Dafür navigieren Sie zu *Management -> Zugangskontrolle -> Passwort*

Geräte Info	Zugangskontrolle Passwörter
Schnell-Konfiguration Erweiterte Einstellungen	Der Zugang zu Ihrem Router wird über drei Benutzerkonten gesteuert: admin, support und user.
WLAN	admin: Hat uneingeschränkten Zugang zur Konfiguration des Routers.
Diagnose Management	support: Ist für Techniker gedacht, um Wartungsarbeiten und Diagnosen durchzuführen.
Einstellungen	user: Kann ein Firmware-Update durchführen und sich einen Überblick über die Einstellungen machen, aber nichts ändern
Protokoll	
Sicherheits-Protokoll TR-069 Client	Hier können Sie das Passwort für den jeweiligen Benutzer ändern. (Hinweis: max. 16 Zeichen und keine Leerzeichen)
Zeit-Einstellungen	Benutzer:
Zugangskontrolle	Altes Passwort:
Passwort	Neues Passwort:
Firmware Update	Passwort bestätigen:
Neustarten	Speichern

Geben Sie als *Benutzer* und *altes Passwort* jeweils "support" ein. Tippen Sie eine *neues Passwort* ein und wiederholen es zur Bestätigung.

Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen und enthält Groß- wie Kleinbuchstaben und Sonderzeichen.

Abschließend klicken Sie auf Speichern.

C) Portweiterleitung erstellen

In Schritt <u>A</u> und <u>B</u> wird Ihnen gezeigt wie Sie von extern Ihren Router erreichen und konfigurieren können. Mit Hilfe von Portweiterleitungen erreichen Sie auch Netzwerkgeräte in Ihrem privaten Netzwerk hinter Ihrem Router. So ist es Ihnen zum Beispiel möglich, von unterwegs einen Blick auf die Netzwerkkamera in Ihrem Garten zu werfen oder wie in diesem Beispiel, dank ALL3418V2, die Temperatur im Wohnzimmer zu kontrollieren.

Beispiel:

Als Router haben wir einen ALL500VDSL2 Rev.B und wir wollen von extern das IP-Sensormeter ALL3418V2 erreichen.

ALL500VDSL2 Rev.B:	DDNS Hostname: IP-Adresse:	a-test.no-ip.biz 10.20.30.251	
ALL3418V2:	IP-Adresse: HTTP-Port:	10.20.70.30 8080	muss identisch sein
	Gateway:	10.20.30.251	

Einstellungen ALL3418V2:

	13:28:26
Hauptseite Funktionen Konfiguration	ALL3418
	tzwerk Einstellung
all3418	
HOSTNAME	
IP ADRESS EINSTELLUNG	
Manuelle Ne	tzwerk Einstellung
ID.20.70.30	
255.0.0.0	
NEIMASK	
10.20.30.251	
DEFAULT GATEWAY	
10.20.30.251	
ERSTER DNS	

Als Default Gateway (Standard Gateway) muss die IP-Adresse des Routers eingetragen werden.

ALLNET [®]	13:33:55
Hauptseite Funktionen Konfiguration	ALL3418
Web Server Einstellung FTP Server Einstellung SSH Server Einstellung	
http://https:// Betriebsart mit / ohne SSL	
8080 HTTP Port Nummer	

Der HTTP-Port des ALL3418V2 ist 8080.

Mit diesen Informationen können wir die Portweiterleitung in den ALL500VDSL2 Rev.B nun eintragen.

Loggen Sie sich in den Router ein und navigieren Sie zu Erweiterte Einstellungen -> NAT -> Virtual Server

Geräte Info Schnell-Konfiguration Erweiterte Einstellungen Layer2 Schnittstelle WAN Service	NAT Virtual S Der Virtual Server	ervers Setup erlaubt es Ihnen	eingehenden Traffic vo	n der WAN Seite zur L	AN Seite zu n	egeln, Es können maxim Hinzufügen	al 32 Eintr
LAN	ſ	Server Namen	Externer Start-Port	Externer End-Port	Protokoll	Interner Start-Port	Interne
Virtual Server		ALL2296V2	8113	8113	TCP/UDP	8113	8113
Port Triggering DMZ Host		ALL2296V2	5544	5544	TCP/UDP	5544	5544
Sicherheit	Ì	ALL2295V2	8112	8112	ТСР	8112	8112
Kindersicherung Quality of Service	Ì	ALL2295V2	5542	5542	тср	5542	5542
Routing		ALL2288V2	8111	8111	TCP/UDP	8111	8111
DSL		ALL2288V2	5540	5540	TCP/UDP	5540	5540

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

NAT -- Portweiterleitung

Wählen Sie die Schnittstelle, eine Anwendung und geben Sie die entsprechende IP-Adresse an. Bitte wählen Sie eine voreingestellte Anwe

Anzahl an Weiterleitungen, die noch konfiguriert werden können:16

Schnittstelle Anwendung:	pppoe_0_	.1_1.7/ppp0.1 👻		
Anwendung wählen:	Select One			
Benutzerdefiniert:	ALL3418V2	-> Name		

Externer Port Star	Externer Port Ende	Protokoll	Interner Port Start	Interner Port Ende
8080	8080	TCP/UDP -	8080	8080
		TCP 👻		
		TCP -		
		тср 🗸		
		TCP -		

		1.14	- 4.	100	-	
1.00	an).		-n	in the second se	11	
_	F	-	-	-		

Setzen Sie den blauen Punkt bei *Benutzerdefiniert* und geben Ihrer Portweiterleitung einen *Namen*.

Bei *IP-Adresse* tragen Sie die von Ihrem Endgerät ein, in diesem Beispiel vom ALL3418V2.

Bei *Interner Port* tragen Sie den HTTP-Port des Endgerätes ein (hier: 8080). Bei der Wahl des *Externen Ports* können Sie im Grunde beliebig wählen, jedoch sind die Ports 1-1024 reserviert. Es bietet sich auch immer an, extern den gleichen Port zu benutzen wie intern, sofern dies möglich ist.

Das Protokoll müssen Sie je nach Anwendung wählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind wählen Sie beides.

Abschließend klicken Sie auf Speichern.

Ihren soeben erstellten Eintrag sollten Sie nun in der NAT-Liste finden:

MLL2200	3340	3340	TCP/UDP	3340	3340	10.20.70.15	hbbo'r	
ALL2299	8116	8116	TCP/UDP	8116	8116	10.20.70,16	ppp0.1	
ALL2299	5550	5550	TCP/UDP	5550	5550	10.20.70.16	ppp0.1	
ALL2255	8110	8110	TCP/UDP	8110	8110	10.20.70.10	ppp0.1	
ALL2255	5552	5552	TCP/UDP	5552	5552	10.20.70.10	ppp0.1	
Technik	8085	8085	TCP/UDP	8085	8085	10.20.102.150	ppp0.1	
Technik	554	554	TCP/UDP	554	554	10.20.102.150	ppp0.1	
ALL3418V2	8080	8080	TCP/UDP	8080	8080	10.20.70.30	ppp0.1	

Hinzufügen Löschen

Ab jetzt erreichen Sie von extern den ALL3418V2 unter:

http://a-test.no-ip.biz:8080

Mit Hilfe des DDNS Hostnames erreichen Sie jederzeit Ihren Router und dank der Portweiterleitung verbindet Sie Ihr Router zu den entsprechenden Endgeräten.

<u>Achtung:</u> Bitte benutzen Sie DDNS Adressen niemals in Ihrem lokalen Netzwerk. Dies kann Fehler verursachen. DDNS Adressen sind nur für den Einsatz von extern gedacht.