ALL3073WLAN Netzwerksteckdose

Stand: FW 3.30 Patch 1062

1. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Schäden:

- > Deutet an der Verpackung etwas darauf hin, dass beim Transport etwas beschädigt wurde?
- > Sind am Gehäuse Gebrauchsspuren zu erkennen?

Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst.

Verpackungsinhalt:

- ALLNET[®] ALL3073WLAN Netzwerksteckdose
- Ethernetkabel
- Gebrauchsanweisung

2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Führen Sie niemals eine Installation während eines Gewitters durch.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden.
- Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatiktuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch ALLNET[®] ausgeschlossen.

3. Aufstellungs- und Montageort

Allgemein:

Die ALL3073 Netzwerksteckdose darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie den Einfluss von Feuchtigkeit, Staub sowie Sonnen- oder andere Wärmestrahlung. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass die Kabel (Netzwerkkabel und Anschlusskabel des Verbrauchers) nicht unter Zug sind, da diese sich sonst lösen können. Achten Sie darauf, dass der Maximalstrom von 8A des Relaisausgangs nicht überschritten wird.

4. Inbetriebnahme

Anpassen des ALL3073 an Ihr Netzwerk

Erstverbindung mit LAN Kabel herstellen

- 1. Verbinden Sie Ihren Ethernet Switch mittels des beigefügten LAN Kabel mit Ihrer ALL3073. Achten Sie dabei darauf, dass die Stecker deutlich hörbar einrasten.
- Verbindung zwischen dem ALL3073 und dem PC/MAC herstellen: Der ALL3073 kommuniziert mit Hilfe des TCP/IP- Protokolls. Damit der ALL3073 von ihrem PC/MAC erkannt wird, müssen sich der PC oder MAC und der ALL3073 im gleichen Netzwerksegment befinden. Standardmäßig hat der ALL3073 folgende Einstellungen: IP-Adresse: Subnet Mask: 255.255.255.0
- 3. Bitte stellen Sie nun den PC oder MAC temporär auf eine freie Adresse zwischen 192.168.0.1 192.168.0.254 (nicht 192.168.0.100 diese ist schon von der ALL3073 Netzwerksteckdose vorbelegt).
- 4. Wenn Sie nun im Webbrowser (Internet Explorer, Firefox...) die Adresse 192.168.0.100 eingeben, erscheint die Startseite der ALL3073 Netzwerksteckdose.
- 5. Wählen Sie hier zunächst Ihre Sprache aus und bestätigen Sie mit "Save inputs"

NET [®]			01:01:14
			ALL3073
选择你的语言	Выберите Ваш язык	L noose your language	
Wählen Sie Ihre Sprache		Choisissez votre language	
Seleccione el idioma deseado	Seleziona la tua lingua	Choose your language	
	English +		
	Save inputs		
c	copyright © 2011-2014 ALLNET GmbH Computers [000030_: 3.30.1062]	systeme	

6. Anschließend werden Sie auf die Seite "LAN Einstellungen" weitergeleitet. Hier können Sie die IP-Konfiguration Ihrer ALL3073WLAN vornehmen.



- a. Hostname: Hier geben Sie Ihren ALL3073 einen Namen, mit dem dieser im Netzwerk gefunden werden kann. Gültig sind nur folgende Zeichen: a-z, A-Z, 1-9 und Bindestrich (nicht am Anfang oder am Ende zu verwenden). Es dürfen keine Sonderzeichen und Leerzeichen verwendet werden.
- b. Domain (optional): Bitte vergeben Sie hier Ihren internen Domainnamen (ggf. Suchdomain)
- c. IP Adress Einstellung: Bei Auswahl "DHCP" verwendet der ALL3073 eine vom DHCP Server zugewiesene IP-Einstellung, Punkte d. h. entfallen. Bei "static" (default) wird die Adresse manuell vergeben.
- d. IP Adresse: Adresse des ALL3073 im Netzwerk (Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine IP-Adresse doppelt vergeben Fragen Sie ggf. Ihren Administrator).
- e. Netmask : Default Einstellung 255.255.0.0
- f. Default Gateway: Tragen Sie hier das Standard-Gateway ein, i.d.R die IP-Adresse Ihres Routers.
- **g.** Erster DNS: Tragen Sie hier die Adresse Ihres DNS Servers ein. Bei Home-Netzwerken i.d.R die IP-Adresse Ihres Routers.
- h. Zweiter DNS: Default-Einstellung ist 8.8.8.8

Nach dem Ändern von Parametern "Eingaben Speichern" betätigen. Nach ca. 10 Sekunden sollte der ALL3073 mit den neuen Parametern erreichbar sein.

Hinweis: Bitte stellen Sie auch Ihren PC / MAC wieder auf die ursprüngliche Einstellungen zurück.

Als nächstes werden Sie auf die Zeiteinstellungen weitergeleitet. Hier können Sie die Urzeit des Geräts einstellen, damit z.B. zeitlich gesteuerte Schaltungen ordnungsgemäß funktionieren.

ſ			
		Achtung	
		Datum und Uhrzeit sind nicht	korrekt!
		Aufzeichnungsfunktionen sind	Deaktiviert!
	Hauptseite Funktionen Konfiguration	ALL3073	
		Zeitserver	
	GMT+1 Aktivier		
	ZEITZONE AUTOMATISCHE SOMMERZEIT UMSCHALTUNG AKTIVEREN ODER DEA	AKTIVIEREN	
	ZEITSERVER AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN		
	ptbtime1.ptb.de		
	ptbtime2.ptb.de		
I	NTP Server 2		
I	ntp0.fau.de		
I	NTP Server 3		
I	pool ata ora		
I	NTP Serverpool		
I	0		
I	START VERZÖGERUNG (SEK)		
I	Zeit Anzeige (kann nur geändert werden wenn der	Zeitserver deaktiviert ist)	
I			
I	01:06:55 System Zeit		
	01.01.1970		
	SYSTEM DATUM		
	Eingaben Speichern		

Aufrufen der Hauptseite

Wenn Sie die Oberfläche der ALL3073 aufrufen, werden Sie automatisch auf die Hauptseite geleitet (Ausnahme: Gerät wird das erste Mal angeschlossen bzw. Reset wurde durchgeführt). Hier finden Sie den Schalter, um die Steckdose ein- und auszuschalten.

CALINET [®]	10:02:27
Hauptseite Funktionen Konfiguration	ALL3073
Schaltrelais	
Copyright © 2011-2015 ALLNET GmbH Computersysteme [Software: 3.30.1062]	

WLAN Setup

Einstellen der WLAN Parameter

Geben Sie im Webbrowser die Adresse des ALL3073 Netzwerksteckdose ein. Einstellmöglichkeiten unter "*Konfiguration" > "WLAN Einstellung*".

Ausgeschaltet Access Point Wireless Client WLAN MODE
WLAN MODE
Einschan Chaidharn

- 1. Wählen Sie den Betriebsmodus für WLAN. Es stehen 3 Optionen zu Verfügung.
 - Ausgeschaltet. WLAN ist deaktiviert. (Default Einstellung)
 - Access Point. Der ALL3073 arbeitet selbst als WLAN Access Point.
 - Wireless Client. Der ALL3073 kann mit einem WLAN verbunden werden.
- 2. Für Access Point-Betrieb:

Stellen Sie jetzt Ihre Zugangsdaten für Ihr privates drahtloses Netzwerk ein.

a. "*SSID*": Geben Sie dem drahtlosen Netzwerk Ihren eigenen Namen. Bitte beachten Sie, dass hier keine Leerzeichen verwendet werden dürfen.

- **b.** "*Kanal*": Wählen Sie einen freien Kanal aus dem Drop-Down-Menü aus.
- **c.** "*WLAN AUTH MODE*": Wählen Sie eine für Sie passende Verschlüsselungsmethode (OPEN NONE, Shared WEP, WPAPSK-TKIP, WPAPSK-AES, WPA2PSK-TKIP, WPA2PSK-AES).

Empfehlenswert ist WPA2PSK-AES aufgrund der höchsten Sicherheit.

d. "CHIFFRIERSCHLÜSSEL"

			Wireless Einstellungen
Ausgeschaltet	Access Point	Wireless Client	
WLAN MODE			
Vergeben Sie hier	die SSID für diese	en Access Point	
SSID			
0	÷		
KANAL			
WPA2PSK-AES	•		
WLAN AUTH MODE			
Vergeben Sie hier	ein Passwort für	den Zugriff auf diesen Access Point	
CHIFFRIERSCHLÜSSI	EL.		
		Eingaben Speichern	

3. Bei Betrieb als **Wireless Client** können Sie sich durch betätigen des Button "Suche Accesspoints" die Daten der vorhanden WLANs anzeigen lassen. Um die Daten Ihres WLANs einfach zu übernehmen, betätigen Sie dafür den Button "Wählen" in der entsprechenden Zeile. Alle Daten mit Ausnahme des Chiffrierschlüssels werden übernommen.

				Wireless Einstellungen
Ausgeschaltet	Access Point	Wireless Client		
WLAN MODE				
Geben Sie hier die	SSID des Access	Point ein, mit dem sich (das Gerät verbinden soll	
SSID				
WPA2PSK-AES	•			
WLAN AUTH MODE				
Geben Sie hier da	s Passwort ein für	den Zugriff auf den Acc	ess Point	
CHIFFRIERSCHLÜSS	EL			PASSWORT ANZEIGEN
		Suche Accesspoints	Eingaben Speichern	

Stellen Sie Ihre Zugangsdaten für Ihr privates drahtloses Netzwerk ein.

- a. "SSID": Eintrag muss identisch mit Ihrem WLAN sein. Leerzeichen sind nicht erlaubt.
- **b.** "Kanal": Einstellung muss identisch mit Ihrem WLAN sein.
- c. "WLAN AUTH MODE": Wählen Sie die mit Ihrem WLAN identische Verschlüsselungsmethode.
- (OPEN NONE, Shared WEP, WPAPSK-TKIP, WPAPSK-AES, WPA2PSK-TKIP, WPA2PSK-AES).
- d. "CHIFFRIERSCHLÜSSEL": Eintrag muss identisch mit Ihrem WLAN sein

Nach dem Ändern von Parametern "Eingaben Speichern" betätigen. Nach ca. 5 Sekunden sollte die ALL3073 mit den neuen Parametern erreichbar sein.

DHCP Server

Einstellmöglichkeiten unter "Konfiguration" > "DHCP Server".

Der ALL3073 kann als DHCP Server arbeiten. Aktivieren sie diese Funktion nur, wenn der ALL3073 als Standalone Access Point betrieben wird bzw. kein anderer DHCP-Server in Ihrem Netzwerk aktiv ist. Achtung: Wenn diese Funktion aktiviert ist und der ALL3073 irrtümlich mit Ihrem LAN verbunden ist, kann es zu Störungen kommen.

	DHCP Server
Deaktiviert Aktiviert	
DHCP Server Modus	
	DHCD Server Einstellungen
102 168 0 110	Ditter Server Einstellungen
IP ADDRESS PANCE REGINIT BEI	
192 168 0 149	
IP ADDRESS RANGE ENDET BEI	
255.255.255.0	
NETMASK	
192.168.0.1	
GATEWAY	
192.168.0.1	
DNS 1	
194.25.2.129	
DNS 2	
212.18.0.5	
DNS 3	
Eingaben Speid	:hem

- a. DHCP Server Modus: Deaktiviert / Aktiviert Default = Deaktiviert.
- b. IP Adresse Range beginnt bei: Die automatische Vergabe der IP-Adressen beginnt mit xxx.xxx.xxx Default = 192.168.0.110.
- c. IP Adresse Range endet bei: Die automatische Vergabe der IP-Adressen endet mit xxx.xxx.xxx Default = 192.168.0.149.
- d. Netmask: Default = 255.255.255.0 . Passend zu 192.168.xxx.xxx .
- e. Gateway: Bei standalone Betrieb ohne Belang. Sonst Ihre Routeradresse.
- f. DNS 1: Bei standalone Betrieb ohne Belang. Sonst Ihre DNS-Serveradresse.
- g. DNS 2: Bei standalone Betrieb ohne Belang.
- h. DNS 3: Bei standalone Betrieb ohne Belang.

ALL3073 Einstellung

1. Geräte Einstellung

Geben Sie im Webbrowser die Adresse der ALL3073 Netzwerksteckdose ein. Einstellmöglichkeiten unter *"Konfiguration" > "*Geräte Einstellungen" >

eräte Einstellungen	Darstellung	Fernsteuerung	
1			Allgemein
ALL3073			
Geräte Name			
954			
ORTSÜBLICHER LUFTD	RUCK		
Deaktiviert Aktiviert			Deaktiviert Aktiviert
EXPERTENANSICHT			KEINE INTERNETVERBINDUNG, NUR LOKALES NETZWERK
		Eingab	en Speichern

- a. Geräte Name: Wählen Sie hier bitte den Namen für Ihr Gerät.
- b. Ortsüblicher Luftdruck: Hier können Sie den Luftdruck Ihres Ortes eintragen (default: 954 hPa)
- c. Expertenansicht: Aktivieren / Deaktivieren, Zugriff auf erweiterte Systemeinstellungen
- **d.** Keine Internetverbindung, nur lokales Netzwerk: Setzen Sie diesen Eintrag bitte auf "Aktiviert", wenn die ALL3073WLAN keinen Zugriff auf das Internet hat.

Nach dem Ändern von Parametern "Eingaben Speichern" betätigen.

2. Darstellung



- a. Anzahl der Seiten für die Darstellung der Kacheln: Hier können Sie auswählen, wie viele Seiten auf der Hauptseite für die einzeln en Kacheln verwendet werden sollen. Ebenfalls können Sie festlegen, welche der Seiten beim Laden der Oberfläche zuerst angezeigt werden soll.
- **b.** Anzahl der Spalten für die Darstellung der Kacheln: Wählen Sie hier die Anzahl an Spalten auf einer Seite.
- c. Schaltflächen konfigurieren: Stellen Sie hier die angezeigten Farben für den Zustand "Ein" und "Aus" ein (bzw. für weitere Aktoren analog / digital die Farben für Ein / Aus / Normal / Min / Max

		Wert zu Text [Digital Sensoren]
		Anwenden
TEXT FÜR ZUSTAND 0	TEXT FÜR ZUSTAND 1	AUF ALLE ANWENDEN
Deaktiviert Aktiviert		
ZUSTAND 0/1 EINEN TEXT ZUWEISEN		AUF ALLE ANWENDEN
		Text Kachel Schriftgröße [Sensoren]
55		Anwenden
SCHRIFTGRÖSSE FÜR DOPPELTE BREITE		AUF ALLE ANWENDEN
33		Anwenden
SCHRIFTGRÖSSE FÜR EINFACHE BREITE		AUF ALLE ANWENDEN
		Wetter Widget
Deaktiviert Aktiviert		
WETTER-WIDGET ANZEIGEN		
	Eingaben Speichern	

- **a.** Wert zu Text [Digital Sensoren]: Hier können Sie für verschiedene Zustände einen Test eintragen, der bei Erfüllung des Zustands angezeigt wird.
- b. Text Kachel Schriftgröße [Sensoren]: Hier legen Sie die Schriftgröße für die einzelnen Kacheln fest.
- c. Wetter-Widget anzeigen: Wenn Sie das aktuelle Wetter auf der Hauptseite sehen möchten, aktivieren Sie bitte diese Option.

4. Fernsteuerung

Wählen Sie diesen Reiter, um die Fernsteuerungseinstellungen vorzunehmen.

Geräte Einstellungen Da	rstellung Fernsteuerung	Seitennamen	
Deaktiviert Aktiviert	N (NUR ESEN)	Deaktiviert Aktiviert FERNSTELIERLING AKTIVIEREN (SCHALTEN)	
BENNESSEDWAVE			
PASSWORT	_		
	Eing	aben Speichern	

- a. Bei Aktivieren können Sie festlegen, ob der Remote-Zugreifer nur lesen oder auch schalten darf.
- b. Benutzername: Wählen Sie hier einen Benutzernamen für den Remotezugriff
- c. Passwort: Wählen Sie hier ein Passwort für den Benutzer

5. Seitennamen

Geräte Einstellungen	Darstellung	Fernsteuerung	Seitennamen
BEZEICHNUNG FÜR SE	пе 1		
BEZEICHNUNG FÜR SE	пе 2		
		Eing	aben Speichern

Hier können Sie für Ihre Seiten auf der Hauptseite zur Identifikation jeweils einen Namen vergeben.

Dienste Einstellungen

Einstellmöglichkeiten unter "Konfiguration" > "Dienste Einstellungen".

Für die Integration externer Aktoren sind auf der ALL3073 Dienste installiert. Dieser Dienst verbindet sich mit den Aktoren entsprechend den dafür ausgewählten Parametern. Diese Parameter sind so ausgewählt, dass ein Störungsfreier Betrieb möglich ist.

Diese Einstellungen sind nur sichtbar wenn in "Konfiguration Geräte Einstellungen" die Expertenansicht aktiviert ist.

ALL3075

Die Zugriffe auf externe ALL307x Aktoren erfolgt über das Ethernet.

5 VERZÖGERUNG ZWISCHEN ZUGRIFFEN (SEKUNDEN) 3 MAX. VERBINDUNGS VERSUCHE	5 VERZÖGERUNG ZWISCHEN ZUGRIFFEN (SEKUNDEN) 3 MAX, VERBINDUNGS VERSUCHE		-			
3 MAX. VERBINDUNGS VERSUCHE	3 MAY, VERRINDI INDO VERSI (PHE					
3 MAX. VERBINDUNGS VERSUCHE						
	TRACT A CONDUCTOR AND A CONDUCTION	_	_	_	_	

- a) Verzögerung zwischen den Zugriffen: Default = 5sec. Diese periodischen Zugriffsrate dienen der Kommunikation mit den externen Aktoren, es wird der IST mit SOLL Zustand abgeglichen. Aktuelle Zustandsänderungen die von dem ALL3500 ausgehen, werden unabhängig dieser Pollingrate durchgeführt. Es wird für jeden externen Aktor dieses Polling durchgeführt, deshalb die Zugriffsrate bei komplexen Systemen nicht zu hoch ansetzen.
- b) Max. Verbindungs Versuche: Default = 3. Dieser Wert gibt an wie oft eine Wiederholung der Abfrage stattfindet ohne dass ein Fehler angezeigt wird. Ist dieser Sensor nicht erreichbar wird die Pollingrate nicht unterbrochen.

System Daemons

Es kann durch Ändern dieser Parameter das Abfrageverhalten der internen und externen ALLNET Sensoren beeinflusst werden.

Deaktiviert Aktiviert	Deaktiviert Aktiviert
SYNCHRONISATION MIT RTC	STROMSPARFUNKTION FÜR SENSOREN
50	
Zeitverzögerung zwischen Messungen	
300	
ZEIT NACHDEM EIN WERT (BEI NICHT AKTUALISIER	RUNG) ALS UNGÜLTIG VERWORFEN WIRD

Protokollierung

Diese Einstellungen sind nur bei aktivierter Expertenansicht sichtbar. Es können Log Meldungen an einen externen Syslog Server gesandt werden. Wird die Ausgabe an den Syslog Server aktiviert, werden alle Log Dateien der aktivierten Daemonen an diesen Syslog Server gesandt.

Bei deaktivierten Syslog Server erfolgt die Log Ausgabe der einzelnen Daemonen intern auf dem ALL3500 im Verzeichnis /tmp/wwwreports/. Der Zugang zur Systemconsole kann entweder über die COM1 Schnittstelle oder über das Netzwerk mit einem Telnetprogramm hergestellt werden. Es kann auf die Files auch über FTP zugegriffen werden.

SSL und FTP Zugangseinstellungen im Kapitel "WEB Server und Benutzer" "FTP Server Einstellung / SSH Server Einstellung".

ALL3075 Dienst System Daemons Protokollierung
Deaktiviert Aktiviert Syslog Server Einschalten
127.0.0.1
Syslog Server IP
Aus 1 2 3 max
Loglevel Override
5000
Maximale Protokolldatei Grösse (in KB)
SHM DAEMON PROTOKOLLERUNGS STUFE
MARKA DALINON (ALARNE) FROTOROLLIERUNGS STOFE
Aus 1 2 3 max
ALL3075 DAEMON PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Aus 1 2 3 max
MAILSVERSAND PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Aus 1 2 3 max
TIMER DAEMON (ZEITSTEUERUNG) PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Aus 1 2 3 max
UPDATE PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Aus 1 2 3 max
HISTORY DAEMON (AUFZEICHNUNG) PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Aus 1 2 3 max
I2C DAEMON PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Aus 1 2 3 max
DOWNLOAD DAEMON PROTOKOLLIERUNGS STUFE
Arrs 1 2 3 max
KAMERA DAEMON PROTOKOLLIERUNGS STUFE

- a. **Syslog Server einschalten:** Default = Deaktiviert.
- b. Loglevel Override: Einstellung der Logintensität für Syslogprotokoll.
- c. Maximale Protokolldatei Größe: Default = 5000KB
- d. Xxx Daemon Protokollierungs Stufe: Default = Aus

Wichtig ! Nach einer Fehlersuche sollte die Einstellung für den Loglevel immer auf den Default wert "Aus" gesetzt werden. Ein aktivierter Log Report kann die System-Performance und Stabilität beeinträchtigen.

SMTP-Einstellung

Zu erreichen unter "Konfiguration" -> "SMTP Einstellungen"

Es besteht die Möglichkeit, dass die ALL3073 Emails bei verschieden Ereignissen an eine vorgegebene Email-Adresse sendet.

Hinweis: Es sind nur authentifizierte Anmeldungen zugelassen.

	SMTP Einstellungen
Test eMail versenden Log Datei	
EINSTELLUNGEN / ÜBERTPAGUNG TESTEN	
smtp.server.com	
SMTP Server	
Koine Verschlüsselung SSL STADTILS	
SICHERHEITSTYP PORT	
Benutzername	
Benutzername für die Anmeldung	
Pacewort	
PASSWORT FOR DIE ANMELDONG	
ihre.emailadresse@server.com	
Absender Adresse	
ALL3073	
Signatur	
Eingaben Speichern	

- a. "SMTP-Server": Tragen Sie bitte hier die IP-Adresse / DNS-Namen des SMTP-Servers ein
- b. "Benutzername für die Anmeldung": Dieser Username muss auf dem Server existieren.
- c. "Passwort für die Anmeldung": Passwort muss angegeben werden.
- d. "Absender Adresse": Für alle ausgehenden Emails wird diese verwendet.
- e. "Signatur": Tragen Sie hier einen Text ein, der in der E-Mail angezeigt werden soll. Hier können auch Platzhalter für Datum (%D) und Zeit (%T) eingetragen werden.
- f. "Test eMail versenden": Nach Abschluss aller Einstellungen (Speichern bitte nicht vergessen) können Sie hier eine Testmail versenden.

Web Server und Benutzer

1. Web Server Einstellung

Einstellmöglichkeiten unter "*Einstellungen"* > *"Konfiguration"* > *"*Web Server und Benutzer" Es besteht die Möglichkeit, den Zugriff auf die Webseite auf sichere Übertragung (https) umzustellen. Zusätzlich kann ein User und Admin Profil eingerichtet werden. Dadurch ist es möglich, den Benutzerkreis einzuschränken.

Web server Einstellung	FTP Server einstellung	SSH Server einstellung		
http:// https:// BETRIEBSART MIT / OHNE	SSL			
80 HTTP Port Nummer				
			Benutzer Einstellungen	
Geben Sie hier einen	Namen für den 'Standar	d Benutzer' ein		
BENUTZERNAME				
Geben Sie hier das F	aßwort für den 'Standard	l Benutzer' ein		
PASSWORT				
Geben Sie hier einen	Namen für den 'Administ	rator' ein		
ADMIN BENUTZERNAME				
Geben Sie hier das F	Paßwort für den 'Administr	rator' ein		
Admin Kennwort				
		Eingaben Speichern		

- 1. Betriebsart mit / ohne SSL: Default = ohne
- 2. http Port Nummer : http = 80 / https = 443
- 3. Benutzername:
- 4. Passwort:
- 5. Admin Benutzername:
- 6. Admin Kennwort:

Hinweis: Es ist sinnvoll immer einen Eintrag für den Admin Benutzer mit Passwort zu machen. Zusätzlich kann ein User Name / Password eingerichtet werden. Ein alleiniges Einrichten eines UserName / Passwort ist nicht sinnvoll weil, durch den offenen Admin Zugang weiterhin alle Webseiten ungeschützt sind.

2. FTP Server Einstellung

Hier lässt sich der FTP-Server aktivieren bzw. Portnummer (default: 21) und ein Passwort für den Benutzer *ftp* anlegen.

Web server Einstellung	FTP Server einstellung	SSH Server einstellung	
Aktiviert Deaktiviert FTP Server aktiviere	N ODER DEAKTIVIEREN		
21			
FTP Portnummer			
PASSWORT FOR DENUTZ	ER IUP		
		Eingaben Speichern	

3. SSH Server Einstellung

Hier können Sie den SSH-Zugang aktivieren und ein Passwort für den Benutzer root festlegen.

Web server Einstellung	FTP Server einstellung	SSH Server einstellung
Aktiviert Deaktiviert SSH Server aktivieren	N ODER DEAKTIVIEREN	
Geben Sie hier das Pa	aßwort für den 'root Ben	utzer' ein
PASSWORT FÜR BENUTZI	ER root	
		Eingaben Speichern

Wichtig: Bitte aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie sie wirklich benötigen! Ändern Sie auf jeden Fall das Passwort auf ein sicheres!

Geräte Status

Einstellmöglichkeiten unter "Konfiguration" > "Geräte Status"

					Version
	0.00				
SOFTWARE	3.30				
Ратсн	1062				
HARDWARE	0.02				
MAC	00:0F:C9:0E	C4:C3 (ETH2)			
	00:0F:C9:0E	C4:C2 (RA0)			
					Sustam Info
					System mig
GESAMT	BELEGT	FREI	GERÄTESPEICHER		
60844 kB	40648 kB	20196 kB	9.38 MB		
SYSTEM INFO			RETRIERSZEIT		
12.10.2015 - 13:1	17:32		3:32 Stunden		
					Dienste
all3075 demon	3.203		monitoring demon	3.202 läuft	
camera upload o	demon 3.202		rc read demon	3.216 läuft	
download demon	3.206		rc write demon	3.204 läuft	
history_demon	3.233		 sensor_shm_demon	3.217 läuft	
i2c_demon	3.241		timer_demon	3.204 läuft	
matrix_demon	3.217		update_demon	3.205 läuft	
				onfiguration Sichorn /M	finderborstellen
				anguration sichem / vi	negermenstemen
Konfiguration Si	chern		Konfiguration Laden Durch	suchen Hochlade	n
			Paran Paran		
			Gerät Neustarte	n / Zurücksetzen auf W	erkseinstellung
-					
Neusta	rt	Werkseinste	llungen		

Diese Seite gibt einen Überblick über das System:

- Hardware Version
- Software Version
- MAC Adresse
- Speicherbelegung
- Betriebsdauer
- Diensteübersicht
- Datum / Uhrzeit

Die folgenden Einstellmöglichkeiten und Funktionen bestehen:

- Sichern der aktuellen Konfiguration
- Wiederherstellen einer gesicherten Konfiguration
- Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Neustarten

Update Einstellungen

Einstellmöglichkeiten unter "Einstellungen" > "Konfiguration" > "Update Einstellungen"

Es besteht die Möglichkeit manuell nach Updates sofort zu suchen und diese zu installieren. Die Werkseinstellung des ALL3073 führt automatisch bei jedem Systemstart und einmal innerhalb von 24H eine Suche nach Updates durch. Optional besteht die Möglichkeit, ein Firmware File direkt zu laden.

			Version
DEVICE	ALL3073	Update Prüfung	
HARDWARE	0.02		
SOFTWARE	3.30	Installierte Patches/Updates	
Ратсн	1062		
DEVICE ID	000FC90EC4C3		
		Automat	ische Aktualisierung
Em Aus		Manuell	
AUTOMATISCHE /	AKTUALISIERUNG	STARTZEIT	
-		Fim	ware Aktualisierung
Patch Datei	Durchsuchen	Hochladen	

Funktionen

Die Funktionen bieten Ihnen die Möglichkeit, zusätzlich zu den internen Schaltfunktionen weitere externe Aktoren zu verwenden. Mit dem ALL3073 können weitere ALL3073 und auch z.B. ALL3075V2 Aktoren gesteuert werden. Dieser ALL3073 funktioniert dann als Master über dessen WEB-Oberfläche und Zeitsteuerung die externe Aktoren gesteuert werden.

Allnet Remote Geräte

Einstellmöglichkeiten unter "Funktionen" > "ALLNET Remotegeräte"

Die ALL3073 kann mit anderen ALLNET-MSR-Geräten erweitert werden. Die Kommunikation erfolgt entweder über LAN oder WLAN. Dies hat den Vorteil, dass Remote-Sensoren / Aktoren ebenfalls von der Hauptseite der ALL3073 angezeigt und gesteuert werden können.

Als erstes muss ein neues Remotegerät angelegt werden:



Anschließend wird die IP-Adresse des zu steuernden Gerätes eingetragen:

z.B. 192.168.0.100 oder test.dyndns.org	80
IP / URL ADRESSE DES REMOTE GERÄTES	Port
Zurück zur Liste	Prüfen

Wenn das Gerät identifiziert wurde, können hier dessen Sensoren / Aktoren ausgewählt werden:

GEFUNDENER GERÄTETYP: ALL4076			
192.168.20			80
IP / URL ADRESSE DES REMOTE GERÄTE	ES		PORT
GEFUNDENE SENSOREN KONTAKT EINGANG 1 KONTAKT EINGANG 4 USB TYP-B ÜBERWACHUNG	Kontakt Eingang 2 Kontakt Eingang 5	 KONTAKT EINGANG 3 KONTAKT EINGANG 6 	
Alle Auswählen Auswahl aufheben			
GEFUNDENE AKTOREN (READ ONLY) SCHALTRELAIS 1 SCHALTRELAIS 4	SCHALTRELAIS 2 SCHALTRELAIS 5	 SCHALTRELAIS 3 SCHALTRELAIS 6 	
Alle Auswählen Auswahl aufheben			
Zurück zur Liste		Auswahl Übernehmen	

Externe Aktoren

Einstellmöglichkeiten unter "Funktionen" > "Externe Aktoren"

Nach dem Anklicken des Pluszeichens wird automatisch die Maske für das Einrichten des Aktors geöffnet.

tor			
Aktiviert			
AKTOR AKTIVIEREN ODER DEAKTI	VIEREN		
Aktor Typ wählen			
Plugwise			
zur	Liste		

- 1. Aktor Aktivieren oder Deaktivieren.
- 2. Aktor Typ wählen: Wählen Sie hier aus, ob Sie eine ALL3075 oder einen Plugwise-Dienst ansprechen möchten
- 3. Aktor Name: Wählen Sie einen zur Aufgabe passenden Namen. Dieser Name wird in der Hauptseite angezeigt.

4. Aktor Beschreibung: Die Beschreibung dient der detaillierten Information, wird jedoch nicht auf der Hauptseite angezeigt.

Aktor Param	eter Sicherheit			
192.168.0.10	0			
ALL3075 IP	Adresse			
AKTOR NAME				
AKTOR BESCH	REIBUNG			_
	Zurück zur Liste	Einga	aben Speichern	

5. ALL3075 IP Adresse: Jeder ALL3075 hat eine eigene IP-Adresse. Geben Sie die Adresse, die Sie im ALL3075 konfiguriert haben, hier ein.

BENUTZERNAME				
PASSWORT	Benutzername			
PASSWORT				
	Passwort			

Dieser Reiter erscheint nur, wenn Sie als Aktor die ALL3075 ausgewählt haben!

- 6. Benutzername: Nur wenn Sie im ALL3075 einen Benutzernamen vergeben haben, ist dieser hier einzutragen.
- 7. Passwort: Nur wenn Sie im ALL3075 einen Benutzernamen vergeben haben, ist auch das Passwort hier einzutragen.

Wenn Sie Plugwise ausgewählt haben, tragen Sie die Daten bitte folgendermaßen ein (Wichtig: funktioniert nicht mit ALL3075):

000000000000000000000000000000000000000	000		
PLUGWISE MAC AD	RESSE		
Aktor Name			
AKTOR BESCHREIBUI	NG		

Virtuelle Sensoren

Einstellmöglichkeiten unter "Funktionen" > "Virtuelle Sensoren"

Mit virtuellen Sensoren stehen vielfältige Möglichkeiten mit Anzeige von Werten zur Verfügung. Ebenfalls können die Ausgaben mehrerer Sensoren zusammengefasst werden. Virtuelle Sensoren können die Aufgabe von Variablen haben. Komplexe Regelnetze können dadurch aufgebaut werden. Das Ergebnis eines virtuellen Sensors wird auf der Hauptseite in gleicher Weise wie ein Sensor dargestellt. Die Ausgabe kann auch unterdrückt werden, der Ausgabewert kann für weitere Operationen verwendet werden.



Nach dem Anklicken des Pluszeichens wird automatisch die Maske zum Einrichten eines neuen virtuellen Sensors geöffnet.

		Virtueller Sensor
Jitte geben Sie einen Namen für d	len virtuellen Sensor ein	
Sensor Name		
Hier können Sie eine Beschreibun	g für den virtuellen Sensor einget	ben i
SENSOR BESCHREIBUNG		
ABS()		
nur > 0		
Tendenz		
Sensor Duplizieren		Eingaben Speichern
Virtueller Aktor		
- Operationen -	E.	
Addition		
Subtraktion		
	2011-2015 ALLNET GmbH ISoftware: 3 30 106	I Computersysteme
Multiplikation	Loon and a state of the state o	-1

- a. Sensor Name: Wählen Sie einen zum Sensor passenden Namen. Dieser Name wird in der Übersichtsseite angezeigt.
- b. Sensor Beschreibung: Die Beschreibung dient der detaillierten Information, wird jedoch nicht auf der Übersichtsseite angezeigt.
- c. Funktion wählen: Es stehen Systemvariablen zu Verfügung oder Rechen und Vergleichs-Operatoren. Systemvariablen: Stunde, Minute, Sekunde, CPU Last.
 Berechnung: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division.
 Logische Operatoren: AND, OR, XOR, ABS(), nur >0.
- d. Bestätigen Sie mit "Eingaben Speichern"

Aktionen

Unter "Aktionen" kann das Auslösen von Aktionen programmiert werden. Es können Aktoren geschaltet und oder Emails versandt werden. Ebenfalls kann der Systemstatus zeitgesteuert oder ein Boot-Email versandt werden. Es können insgesamt 32 Schaltpunkte gesetzt werden.



Durch Anklicken des "+" Zeichens wird ein neuer Schaltpunkt erzeugt.

Alarm

Alarm	Vergleichen	Aktion	eMail Benachrichtigung	Status Benachrichtig	gungen	
Akti ALAF	viert Deaktivie RM	ert				
Ü-Te	mp_SRV-Rack	_1				
BEZI	EICHNUNG					
Über	temperatur Sen	ver Rack 1				
BES	CHREIBUNG					
	Zu	urück zur Lis	te		Eingaben Speichern	

- a. Alarm: Aktiviert / Deaktiviert. Erstellte Schaltpunkte können dadurch vorübergehend deaktiviert werden.
- b. Bezeichnung: Maximal 20 Zeichen. Die Bezeichnung wird in der Tabelle der Schaltpunkte angezeigt.
- c. Beschreibung: Dient zur umfangreichen Beschreibung.
- d. Alarm Löschen: Dieser Menüpunkt erscheint nur nachdem abgespeichert wurde.

Vergleichen

Alarm	Vergleichen	Aktion el	Mail Benachrichtigung	Status Benachrichtigungen
Inte	rn Sor Wählen	*	l	Benutze Konstante VERGLEICHS SENSOR WÄHLEN
			<mark>> ↓</mark> Bedingung	28 Konstante
		Zurück zur Liste		Eingaben Speichern

- a. Sensor wählen: Alle bereits angelegten Sensoren können ausgewählt werden.
- b. Vergleichs Sensor wählen: Es kann zwischen Sensor oder Konstante gewählt werden.
- c. Bedingung: Operatoren < <= = > = > <>
- d. Konstante: Es können Werte mit oder ohne Komma eingegeben werden.

Aktion

Alarm	Vergleichen	Aktion	eMail Benachrichtigung	Status Benachrichtigungen	
ALL	3075V2_1 DREN			Ein Aus Umschalten AKTOR AKTION	
Name SCRI Aktiv	e des Scripts inł PT ZUM STARTEI viert Deaktivier	kl. Pfad. (zB N	3. /data/beispiel.sh)		
Nur	NUR EINMAL AUSFÜHREN				
	Zu	rück zur Lis	te	Eingal	ben Speichern

- a. Aktoren: Es können alle bereits angelegten Aktoren ausgewählt werden.
- b. Aktor Aktion: Ein / Aus / Umschalten.
- c. Script zum Starten: Optional, auf der ALL3073 muss ein Linux Shell Script vorhanden sein, das durch diesen Aufruf gestartet wird. Diese Funktion
- d. Nur einmal ausführen: Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Aktion bei Erreichen des Schwellwertes genau einmal ausgeführt. Bei deaktiviertem Schalter erfolgt eine kontinuierliche Ausführung der Aktion (i.d.R. 10-mal pro Sekunde)
- e. Alarm Pause (Sekunden): Default = 1 Sekunde Diese Zeit wird die Schaltregel nach Auslösen ignoriert, bevor sie wieder schaftgeschaltet wird. (ähnlich der HOLDOFF-Einstellung eines Oszilloskops)

Alarm Vergleichen Aktion eMail Benachrichtigung Status Benachrichtigungen	
Aktiviert Deaktiviert EMAIL VERSAND	
Alarm@allnet.de	
eMail Empfänger	
ALL3418	
EMAIL BETREFF	
Alarm Alarm die Bude brennt	* *
EMAIL TEXT	
Kein Wert Einzel Wert Alle Werte	
SENDE SENSORWERTE IM EMAIL TEXT	
Zurück zur Liste Eingaben Speichern	

eMail Benachrichtigung

- a. Email Versand: Aktiviert / Deaktiviert
- b. Email Empfänger: name@adresse.xx
- c. Email Betreff:
- d. Email Text: Platzhalter für Datum (%D) und Zeit (%T) sind hier ebenfalls möglich
- e. Sende Sensorwerte im Email: Auswahl der mit zusendenden Anzeigewerte.

Status Benachrichtigungen

Es können Email Benachrichtigungen über den Systemstatus ausgeführt werden. Das aktivieren dieser Benachrichtigungen **deaktiviert** alle anderen Einstellungen.

Alarm	Vergleichen	Aktion	eMail Benachrichtigung	Status Benachrichtigungen		
Syst	tem Status FUS AUSWÄHLE	¢ N				
Vers	SANDZEIT					
	Z	Zurück zur List	e	Eingab	en Speichern	

a. Status auswählen: Es kann eine Boot eMail oder ein Systemstatus versendet werden.

b. Versandzeit: Wird System Status ausgewählt, kann eine tägliche Uhrzeit eingestellt werden.

Zeitsteuerung

Einstellmöglichkeiten unter "*Funktionen"* > "Zeitsteuerung"

Es können zeitabhängige Schaltpunkte erstellt werden. Die Auflösung beträgt 1 Sekunde. Es können maximal 128 Schaltpunkte definiert werden.

Hauptseite	Funktionen	Konfiguration	ALL3418
		Aktiviert	<u> </u>
	-		

Nach dem Anklicken des Pluszeichens wird automatisch die Maske zum Einrichten eines neuen Schaltpunktes geöffnet.



- a. Schaltpunkt Aktivieren / Deaktivieren.
- b. Schaltpunkt Name: Wählen Sie einen zum Schaltpunkt passenden Namen. Dieser Name wird in der Übersichtsseite angezeigt.
- c. Schaltpunkt Beschreibung: Die Beschreibung dient der detaillierten Information, wird jedoch nicht auf der Übersichtsseite angezeigt.

d. Startzeit: Wählen Sie mit den drei Schiebern die gewünschte Zeit aus.



- e. Aktion: Ein / Aus. Wird "Ein" ausgewählt, so wird in diesem Moment das Relais geschlossen. Für verschiedene Aufgaben kann es notwendig sein, dass sich das Relais zum Startpunkt öffnet, dafür kann "Aus" gewählt werden.
- f. Aktiv an Wochentagen: Auswahl durch Anklicken.
- g. Aktor Auswahl: Mit Scroll down Menü gewünschten Aktor auswählen.

Aufzeichnung



Kamera Upload

Diese Funktion unterstützt nur Mobotix Kameras. In das Kamerabild werden die ausgewählten Sensorwerte eingeblendet. Damit können sie eine Anwendung: Wetterstation mit Bildupload realisiert werden.

Kamera	Adresse	Parameter		
Aktivi	nt Deaktivi D Aktivieren /	ert Deaktivieren		
Hofein	fahrt Überw.			
KAMER	la Name			
Hofein	ıfahrt Überwa	ach		
KAMER	A BESCHREIBU			
	Z	urück zur Liste	Eingaben Speichern	

- a) Upload Aktivieren:
- b) Kamera Name: Dieser Name wird in der Übersicht angezeigt.
- c) Kamera Beschreibung: Beschreibung dient nur zur Info.

Kamera	dresse Parameter					
192.168.6 Kamera Ad	192.168.67.200 KAMERA ADRESSE					
30 Übertragi	JNGSINTERVALL [10-300 SEKUNDEN]					
Geben Sie Benutzer N	Geben Sie hier den Benutzernamen für den Zugriff ein. (Optional) BENUTZER NAME					
Geben Sie Benutzer F	e hier das Paßwort für den Zugriff ein. (Optional) Passwort					
	Zurück zur Lista	Eingaben Speichern				

- a) Kamera Adresse: IP-Adresse oder DNS Name eintragen.
- b) Übertragungsintervall: Default = 30.
- c) Benutzer Name:
- d) Benutzer Passwort:

Kamera Adresse Parameter					
Messwerte					
TEXT OBEN					
Freitext für Fußzeile. (Optional)					
TEXT UNTEN					
Aktiviert Deaktiviert					
ZEITSTEMPEL ÜBERTRAGEN					
Temperatur	Sensor wählen				
SENSOR FÜR WERT 1	SENSOR FÜR WERT 2				
Sensor wählen	Sensor wählen				
SENSOR FÜR WERT 3	Sensor für Wert 4				
Sensor wählen	Sensor wählen				
SENSOR FÜR WERT 5	SENSOR FÜR WERT 6				
Zurück zur Liste	Eingaben Speichern				

- a) Text Oben:
- b) Text Untern:
- c) Zeitstempel übertragen: Default = Deaktiviert

Sensor konfigurieren

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie einzelne Sensoren / Aktoren konfigurieren können. In dieser Anleitung wird es für das Schaltrelais beschrieben. Um den Sensor zu konfigurieren, gehen Sie bitte mit der Maus auf die untere rechte Ecke der Sensorkachel und klicken Sie auf den erscheinenden Schraubenschlüssel:



gaben Speichern

- a. "Aktor aktivieren oder Deaktivieren"
- b. "Zustand des Ausgangs nach Neustart": Hier lässt sich festlegen, wie der Sensor sich nach einem Neustart der ALL3073 verhalten soll.
- c. "Aktor Name": Vergeben Sie hier einen Namen für den Aktor
- d. "Aktor Beschreibung": Geben Sie hier eine detailliertere Beschreibung für den Aktor ein
- e. "Darstellung des Aktors auf Seite": Hier wird festgelegt, auf welcher der Hauptseiten der Aktor angezeigt werden soll (nur verfügbar, wenn mehrere Seiten angelegt wurden)

Auf der zweiten Seite "Darstellung" können Sie das Aussehen des Sensors individuell anpassen:

of the second se		Analog
Verbergen Anzeigen Kachel Farbwechsel bei Ein/Aus		
#1e7eac Kachelfarbe Zustand 'Aus'	#900000 Kachelfarbe Zustand 'Ein'	
	Scha	altfläche konfigurieren
(t)	(ch)	
FARBE FÜR ZUSTAND 'AUS'	#009900 FARBE FÜR ZUSTAND 'EIN'	

System / Bus

Diese Anzeige erscheint nur bei aktivierter Expertenansicht im Menu "Geräte Einstellung"

	Schaltrelais			
	Aktor Darstellung	System / Bus		
0	0 Chip Adresse	•	Niedrig Normal Priorităt	
S	Bus Geschwindigkert			0
	Chip Beschreibung: Chip Funktion: Sensor Meßbereich: Interne ID: Bit Adresse: Chip Id: Chip Nummmer: Chip Adresse Min: Chip Adresse Max: Geräte Anschluß: Gruppe: System / Bus:	GPIO Sch GPIO Pin [0] - [1] 1 0 3998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	nreiben s Lesen/Schreiben	

- a. Bus Geschwindigkeit: Wird der Sensor mit einer längeren Leitung betrieben, kann es notwendig sein die Geschwindigkeit herunterzusetzen. Je größer dieser Wert ist, desto langsamer wird der Bus getaktet.
- b. Chip Adresse: An verschiedenen Sensoren kann die Adresse manuell eingestellt werden. Wird diese nachfolgend am Sensor geändert, dann muss dieser Parameter angepasst werden.
- c. Priorität: Alle Sensoren mit Priorität "Normal" werden jede Sekunde abgefragt. Bei Sensoren mit Priorität niedrig werden jeweils nur jeweils einer im Anschluss an die Sensoren mit normaler Priorität abgefragt. Das bedeutet, dass bei 10 Sensoren mit Priorität niedrig jeder einzelne nur alle 10 Sekunden erneut abgelesen wird. Die niedrige Priorität entlastet das Gerät und kann die Reaktionsgeschwindigkeit beim Webseitenaufbau verbessern. Außerdem arbeiten dann Temperatursensoren genauer, weil die Selbsterwärmung durch den Messvorgang verringert wird.

Statusanzeigen

Auf der Frontseite des ALL3073 befinden sich drei Status-LEDs.



- 1. Power
- 2. Netzwerk
- 3. Status Ausgang

Reset

Es kann vorkommen, dass Ihre ALL3073 durch Benutzereinstellungen nicht mehr erreichbar ist, dass ein Passwort gesetzt und vergessen wurde, etc. In diesem Fall können Sie mittels der folgenden Reset-Prozedur alle Einstellungen im Gerät wieder auf den Auslieferungszustand zurücksetzen (alle Einstellungen und Werte gehen dabei verloren): Gerät stromlos machen. Mittels eines nichtleitenden spitzen Gegenstandes (z.B. einem Zahnstocher) den RESET-Taster durch das kleine Loch seitlich rechts am Gehäuse drücken und gedrückt halten (DER KNOPF MUSS GEDRÜCKT BLEIBEN!). Den ALL3073 nun mit Strom versorgen und ca. 3 Minuten warten **ERST JETZT** den Taster wieder Ioslassen. Danach ist der Reset-Vorgang abgeschlossen und alle Einstellungen sind wieder im Auslieferungszustand.

Reinigung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie bei der Reinigung ein leicht feuchtes und weiches Tuch (am besten ein Mikrofasertuch). Benutzen Sie für die Reinigung auf keinen Fall Putzmittel, Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Bitte beachten Sie, dass sich innerhalb des Gehäuses eine moderne Elektronik befindet. Verwenden Sie daher niemals so viel Wasser oder Reinigungsmittel, dass dieses durch die seitlichen Lüftungsschlitze (Löcher) oder durch die kleinen Spalten zwischen dem Metallrahmen oder durch die Aussparungen der Anschlüsse in das Innere des ALL3073 eindringen kann. Sollte es dennoch passieren, schließen Sie das Gerät auf keinen Fall wieder an. Kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Technische Daten

 Betriebsspannung: 	100-230V AC
 Relais Schaltstrom: 	max. 8 Ampere
Netzwerk:	10BaseT 100BaseTX
 Netzwerkanschluss: 	RJ45
Umgebung Temperatur Betrieb:	0 - 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10% - 85% (nicht kondensierend)
 Temperatur Aufbewahrung: 	-20 - 60°C
 Luftfeuchte Aufbewahrung: 	5% - 90% (nicht kondensierend)
Gehäuse:	ABS Kunststoffgehäuse
Protokolle:	HTTP/HTTPS/FTP/SSH TCP/IP
Wireless LAN:	2,4 GHz Wireless N, bis zu 150 Mbps
 Unterstützte Standards: 	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
Betriebssysteme:	alle netzwerkfähigen Betriebssysteme
• Maße (L*B*H):	125 x 69x 46+37 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht:	215g
Hersteller:	ALLNET [®] GmbH Computersysteme