

# ALL7902



# Voice over IP Analog Telefon Adapter (ATA)

ALL7902 ATA VoIP Quick Installationsanleitung Version 1.03

# **Inhaltsverzeichnis**

1.0	VORWORT	1
1.1	Produkteigenschaften	2
2.0	DER ALL7902 ANALOG TELEFON ADAPTER AUF EINEN BLICK	3
2.1	ANSCHLÜSSE AND SCHALTER	4
2.2	Anzeige-LED's	4
3.0	SCHNELL-INSTALLATION DES ALL7902	5
3.1	ANSCHLUSS DER GERÄTE	6
3.2 3.3	Mehr-Benutzerbetrieb Verwendung in einem Firmen-Netzwerk	6 6
4.0	ALL7902 SETUP SCHRITT 1	7
4.1 4.2	Zugriff auf das grafische User Interface (GUI) des ALL7902 Betriebsart: Setup (Schnellinstallation)	7 7
5.0	ALL7902 SETUP SCHRITT 2	10
6.0	CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	13

Copyright 2005 Allnet GmbH, alle Rechte vorbehalten. Alle erwähnten Firmen- oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Keine Haftung für Fehler oder Irrtümer.

# 1.0 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ALLNET entschieden haben.

Der **ALL7902 VolP Analog Telefone Adapter (ATA)** basiert auf internationalen Standards und liefert eine qualitative hochwertige Voice-over-IP (VoIP) Verbindung.

Der ALL7902 Adapter verknüpft konventionelle, analoge Geräte wie Telefone, Fax-Geräte, analoge Konferenztelefone und andere analoge Geräte mit IP-basierten Telefonie-Netzwerken. Dadurch können Sie ihre Investitionen in analoge Telefone, Fax-Geräte, etc. erhalten und trotzdem zur IP-Telefonie hin migrieren.

Der ALL7902 wird beim Benutzer installiert und unterstützt einen Telefonie-Anschluss mit Bypass zu einer vorhandenen Amtsleitung (POTS). Der ALL7902 bietet zwei 2 Ethernet Ports für 10/100BaseT. Der Adapter kann sowohl mit einem (A)DSL oder Kabel-Modem bzw. hinter einem vorhandenen Internet-Router betrieben werden. Dafür beinhaltet der ALL7902 einen internen Ethernet Switch mit einschaltbarer Routingfunktion. Beide Ethernet-Anschlüsse unterstützen 10/100Mbit.

Dadurch kann der Adapter an ein vorhandenes 10/100BASE-T Ethernet Netzwerk angeschlossen werden. Ein einzelner LAN-Anschluss reicht für den ALL7902 und einen lokalen PC oder ein anderes Ethernet-basiertes Endgerät aus.

Der ALL7902 macht aus jedem geeigneten analogen Telefon bzw. DECT-Station ein VoIP-Telefon. Dadurch steht Ihnen nach der Installation eine zweite, unabhängige Telefonverbindung über den Breitbandanschluss zur Verfügung.

#### 1.1 <u>Produkteigenschaften</u>

#### Anrufen und angerufen werden

- Voice over IP Anruf ( über den SIP-Server)
- Amtsanruf (Bypass I)
- Anruf mit IP Addresse (über Telefonbuch)
- Konferenzgespräch (Ad Hoc Conference Call, Dreier-Konferenz)

#### Anruf Funktionen

- Anrufsignalisierung
- Anrufer halten
- Anruf Weiterleitung
- Anrufer Identifikation

#### Setup & Konfiguration

- Auto (remote) Software Upgrade
- Konfiguration durch den Web-Browser
- Passwort-Schutz

#### Audio Codecs

- G.711, G.723, G.729a
- Priorität einstellbar
- Echo Unterdrückung

#### Protokolle

- SIP (Default)
- DHCP Client
- DNS client
- Statische / feste IP Adresse
- HTTP Server für Web Management (Firmware Upgrade)

# 2.0 Der ALL7902 Analog Telefon Adapter auf einen Blick



Bild 1: Anzeigen auf der Frontseite des ALL7902



Bild 2: Anschlüsse des ALL7902 auf der Rückseite

# 2.1 Anschlüsse and Schalter

**12V DC**: hier wird die 12Volt Stromversorgung angeschlossen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (12V DC, 1A).

**Modem:** 10/100 Base-T RJ-45 für den Anschluss an das (A)DSL oder Kabel-Modem bzw. einen Router.

**Ethernet:** 10/100 Base-T RJ-45 für den Anschluss an den PC oder einen Hub/Switch.

**Reset:** Mit diesem Taster kann der ALL7902 auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn nach Änderungen der Konfiguration der Adapter nicht mehr richtig arbeitet. Zur Durchführung des Resets drücken Sie den **Reset Button** für ca. 8 Sekunden. Nach ca. 30 ~ 40 Sekunden ist dann der Originalzustand wieder hergestellt.

**Phone:** RJ-11 Telefonanschluss (Westernstecker), zum Anschluss des analogen Telefons oder eines analogen Amtsanschlusses einer Telefonanlage.

**Line:** RJ-11 Telefonanschluss (Westernstecker), zum Anschluss an die "Amts-Dose". Im Bypass Mode wird eine direkte Verbindung vom Telefon zur Amtsleitung hergestellt.

#### 2.2 Anzeige-LED's

**IN USE:** Leuchtet, wenn der Hörer abgenommen wird.

- **READY:** Leuchtet, wenn der VoIP Service bereit ist (gültige SIP-Registrierung beim Provider)
- ETH: Leuchtet, wenn eine LAN Ethernet-Verbindung besteht; blinkt bei Datenverkehr auf dem LAN-Anschluss
- WAN: Leuchtet, wenn eine WAN Ethernet-Verbindung besteht; blinkt bei Datenverkehr auf dem WAN-Anschluss
- **PWR:** Leuchtet, wenn der ALL7902 mit Strom versorgt wird.

# 3.0 Schnell-Installation des ALL7902

In dieser Anleitung wird die Schnellinstallation des ALL7902 vorgestellt. Für erweiterte Optionen ziehen sie bitte das vollständige Benutzerhandbuch zum ALL7902 Adapter zu Rate.

Beschrieben wird im Folgenden die Möglichkeit, das Gerät mittels der Schnellinstallation "Setup" in deutscher Sprache einzustellen.

Dazu wählen sie im Eingangsbildschirm die gewünschte Sprache zwischen Englisch und Deutsch aus.

Danach folgen sie einfach den Hinweisen auf dem Bildschirm um in wenigen Schritten die notwendigen Einstellungen einzugeben.

Sie können alle dort eingestellten Werte jederzeit durch Wechsel in den "Basic" oder "Advanced" Modus nachträglich verändern.

# 3.1 Anschluss der Geräte

Die folgende Abbildung zeigt eine typische Konfiguration. Sie benötigen hierfür ein *(A)DSL-* oder *Kabel-Modem*. Der ALL7902 kann dann hinter dem Router oder alternativ auch direkt am Modem installiert werden. Das Telefon wird an die RJ11-Buchse "Phone" angeschlossen. Der "Line"-Anschluss kann dann optional mit ihrem bestehenden analogen Telekom bzw. Telefonanlagen-Nebenstellen-Anschluss verbunden werden.



# 3.2 Mehr-Benutzerbetrieb

Falls Sie mehr als einen Computer/Notebook an eine Breitbandverbindung anschließen wollen, sollten Sie den ALL7902 mit der LAN-Seite an einem Switch betreiben. Die Computer werden dann ebenfalls an diesen Switch angeschlossen.

# 3.3 Verwendung in einem Firmen-Netzwerk

Bitte kontaktieren Sie VOR der Installation des ALL7902 ihren Netzwerk-Administrator, damit es beim Anschluss nicht zu IP-Adresskonflikten im bestehenden Netzwerk kommen kann.

# 4.0 ALL7902 SETUP Schritt 1

#### 4.1 Zugriff auf das grafische User Interface (GUI) des ALL7902.

Um den ALL7902 zu konfigurieren, müssen Sie mittels eines Web-Browsers zu dem Gerät eine Verbindung herstellen.

i) Schließen Sie den ALL7902 an, wie im Abschnitt 3 beschrieben. Der PC sollte mit dem LAN-Anschluss des ALL7902 verbunden sein.

ii) Starten Sie den Web Browser.

 iii) Geben Sie als Adresse ein: 192.168.0.1 und drücken Sie <Enter>. (Anmerkung: 192.168.0.1 ist die Standard-IP Adresse des Routers im ALL7902).

#### 4.2 <u>Betriebsart: Setup (Schnellinstallation)</u>

**Hinweis:** Unter **"Setup"** finden sie in der oberen Menüleiste die entsprechende Einstellungsmaske, falls sie die Schnellinstallation zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausführen wollen. Hier werden in wenigen Schritten alle Parameter für eine Erstinstallation abgefragt.

Nach erfolgreichem Log-In erscheint der "Setup Bildschirm" wie unten gezeigt.

ALLNET		ALL7902 SIP-ATA Adapter
	SETUP   BASIC   ADVANCED   SUPPORT	
	Please select your language Bitte Sprache auswaehlen	
	English German	
	Submit	

Sie können hier die Sprache für die Schnellinstallation auswählen.

Wenn sie die Sprache eingestellt haben, klicken sie auf "Submit". Sie erhalten dann den nächsten Bildschirm mit der Status-Übersicht:

STEP 1		SETL	JP   BASIC   ADVA	
→ Netzwerk-	Status Übersicht			
SIP Provider	Current Registration Status UNREGISTERED			
Obenstehende Schritte führen Sie durch die	WAN Statistik:	Subnetzmaske	MAC Adresse	
Konfiguration des ALL7902 SIP ATA.	192.168.1.8	255.255.255.0	00:30:0A:25:C1:7F	
	LAN Statistik:			
	IP Adresse	Subnetzmaske	MAC Adresse	
	192.168.0.1	255.255.255.0	00:30:0A:25:C1:7E	

### Abbildung 4.1: Setup Fenster

Zum Fortfahren klicken sie einfach auf den Link am Bildschirmende, ">>Schritt 1: Netzwerkkonfiguration".

Auch die Umschaltung der weiteren Abfragen wird jeweils an dieser Bildschirm-Position angezeigt.

ALLNET		
		SETUP   BASIC   ADVANCED   SUPPORT
STEP 1 → Netzwerk- Konfiguration	Schritt 1: Netzwei	k-Konfiguration
STEP 2 → SIP Provider	Wahl der Netzwerkanbin	ndung
Obenstehende Schritte führen Sie durch die Konfiguration des ALL7902 SIP ATA.	<ul> <li>DHCP Client (hinter R</li> <li>PPPoE Verbindung (A)</li> <li>User Name</li> <li>Passwort</li> </ul>	outer oder Kabelmodem) nschluß direkt an DSL Modem)
	🔘 Statische IP-Adresse	
	IP Adresse	192.168.1.99
	Netzwerkmaske	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1
	Bitte mit Schritt 2 fortfahre Weiter zu Schritt 2	n Abbruch

In dieser Maske kann man die Art des Internet-Zugangs konfigurieren. In diesem Beispiel befindet sich der ALL7902 hinter einem bereits vorhandenen DSL-Router und erhält von diesem per DHCP automatisch eine WAN IP-Adresse.

Sie klicken zur Fortsetzung auf "Weiter zu Schritt 2".

Sie erhalten dann die nächste Maske, wo sie die SIP-Einstellungen vornehmen können.

# 5.0 ALL7902 SETUP Schritt 2

	SETUP	BASIC   ADVANCED   S	SUPPORT	
STEP 1 → Netzwerk-	Schritt 2: SIP Service Pro	ovider		
Konfiguration STEP 2 → SIP Provider	<u>Bitte Daten des SIP-Providers ko</u>	onfigurieren		
Obenstehende Schritte	SIP Provider Name	Sipgate 🔽	Neuen SIP I	Provider anlegen
führen Sie durch die Konfiguration des	Registrar IP-Adresse/ Domain Name	sipgate.de		
ALL7902 SIP ATA.	Proxy IP-Adresse/ Domain Name	0.0.0		
	Ausg. Proxy IP-Adresse/ Domain Name	sipgate.de		
	User Profil Name	DEFAULT	Neuen SIP-	Benutzer anlegen
	Auth. User ID	0		
	User Name	0		
	SIP Passwort	•••••		
	STUN verwenden	💿 Ein 🔘 Aus		
	STUN Serverstun.sipgate.netSTUN Port10000	Speichern	Abbruch	

Abbildung: 5-0: Provider auswählen

In dieser Maske wählen sie den SIP Provider aus. Sie können einen der drei vordefinierten Provider (Sipgate, Freenet oder Nikotel) auswählen oder selber einen neuen SIP Provider anlegen. Es können insgesamt bis zu 4 Provider definiert werden. In diesem Beispiel wurde Sipgate ausgewählt.

Für ihre Benutzerdaten des Providers müssen sie anschliessend einen neuen Benutzer anlegen und klicken dafür auf die entsprechende Schaltfläche. Sie erhalten dann folgende Maske und tragen ihre Benutzerdaten ein:

		SETUP   BASIC   ADVANCED   SUPPORT
STEP 1		
→ Netzwerk- Konfiguration	Schritt 2: SIP	P Service Provider - Neuen SIP-Benutzer anlegen
STEP 2		
→ SIP Provider	Neues User Profil	sipgate1
Observats baseds. Osbuitte	Auth User ID	1791005
führen Sie durch die	User Name	1791005
Konfiguration des ALL7902 SIP ATA.	Passwort	•••••
	Anzeige Name	ALL7902
	Benutzer hinz	zufügen Abbruch

Wenn alle Daten eingetragen sind, speichern sie die Seite mit "Benutzer hinzufügen" ab und befinden sich danach wieder in dem vorherigen Bildschirm.

	SETUP	BASIC   ADVANCED   S	SUPPORT
STEP 1 → Netzwerk-	Schritt 2: SIP Service Pro	ovider	
Konfiguration STEP 2 → SIP Provider	<u>Bitte Daten des SIP-Providers ko</u>	onfigurieren	
Ohenstehende Schritte	SIP Provider Name	Sipgate 🔽	Neuen SIP Provider anlegen
führen Sie durch die Konfiguration des	Registrar IP-Adresse/ Domain Name	sipgate.de	
ALL7902 SIP ATA.	Proxy IP-Adresse/ Domain Name	0.0.0.0	
	Ausg. Proxy IP-Adresse/ Domain Name	sipgate.de	]
	User Profil Name	sipgate1 🔽	Neuen SIP-Benutzer anlegen
	Auth. User ID	1791005	]
	User Name	1791005	]
	SIP Passwort	•••••	]
	STUN verwenden	💿 Ein 🔘 Aus	
	STUN Serverstun.sipgate.netSTUN Port10000	Speichern	Abbruch

Dort speichern sie bitte durch klicken auf "Speichern" ihre Konfiguration ab. Der ALL7902 wird dann automatisch neu gestartet.

# Saving Configuration

Your settings are being saved and the modem being rebooted.

Save-reboot in progress, please wait...

Wenn man nach dem erfolgten Neustart unter **BASIC** den Menüpunkt "Overall Status" anwählt, sollte folgender Bildschirm erscheinen:

	SETUP   BASIC   ADVANCED   S		
STATUS			
→ Overall Status	Overal Sta	atus	
→ LAN Status	PECISTERED		
→ DHCP Status	Einmune Version 47.02.1.004		
→ PPP Status	<b>HINWARE VERSION</b> 47.23.1-004		
→ TCP Status			
→ System Log	WAN Connection Type: Cable Modem / DHCP Client (Connecte		
CONFIGURATION	Release		
→ WAN			
→ LAN	WAN Statistic:		
→ NAT		Subpot Mack	MAC Addrocc
→ Port Forwarding	IP Address	Subliet Mask	MAC AUDIESS
→ Bridge Filtering	192.168.1.4	255.255.255.0	00:30:0A:25:C1:7F
→ DNS			
→ Dynamic DNS	LAN Statistic:		
→ Phonebook		Subnet Mack	MAC Address
→ Save/Reboot	IF AUULESS	Sublict PluSK	PIAC AUU 655
	192.168.0.1	255.255.255.0	00:30:0A:25:C1:7E

Abbildung: 5-1: Status Übersicht

Mit der Anzeige "Registered" und der ebenfalls aufleuchtenden Anzeigelampe "READY" wird jetzt die Betriebsbereitschaft des ATA's angezeigt. Sie können jetzt anrufen und auch über SIP angerufen werden.

An dieser Stelle ist hiermit die Schnellinstallation abgeschlossen, weitere Optionen werden im eigentlichen Handbuch erklärt.

Bitte beachten sie auch unbedingt die Allnet Webseite <u>www.allnet.de</u>, hier finden sie ggfs. wichtige Ergänzungen zum Handbuch und natürlich auch neue Firmware für den ALL7902, falls das Gerät um neue Funktionen erweitert wird bzw. eventuell aufgetretene Fehler beseitigt wurden.

# 6.0 CE Konformitätserklärung



Germering, den 27.04.05

# CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis:

### ALL7902 SIP Analog Telefon Adapter (ATA)

CE-Kennzeichnung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

R&TTE 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

#### EG Konformitätserklärung

Wird hiermit bestätigt, dass der ALLNET ALL7902 SIP Analog Telefon Adapter (ATA) den Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (1999/5/EG) und in der Richtlinie des Rates vom 19. Februar 1973 betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EG) festgelegt sind.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

EMI: EN 50022 : 1994 (A1 :1995, A2 :1997, Class B) EMS: EN 55024 : 1998 (A1 :2001, A2 :2003)

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich Niederspannung wurden folgende Normen herangezogen:

EN 60950 : 2000

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Bevollmächtigten abgegeben:

ALLNET Computersysteme GmbH Maistr. 2 82110 Germering

Die Konformitätserklärung kann unter der oben genannten Adresse oder im Internet unter <u>http://www.allnet.de/ce-certificates/</u> eingesehen werden.