

ALL0237R

Repeater/ Client/ Access Point



Hilfestellung

Im Folgenden wird hier Schritt für Schritt erklärt wie Sie den ALL0237R als Repeater, Client oder Access Point konfigurieren.

Die Standardwerte sind:

IP-Adresse:	192.168.1.1
Benutzername:	admin
Passwort:	admin

<u>Beachten Sie</u> bitte, dass auch andere Geräte in Ihrem Netzwerk die IP-Adresse 192.168.1.1 haben können. Gegebenenfalls müssen Sie zuerst die IP-Adresse Ihres ALL0237R ändern bevor Sie das Gerät mit Ihrem vorhandenen Netzwerk verbinden können.

		15
LAN Configur	Local Network	<u>ē</u> .
Device IP Address:	192.168.1.1	
Device Subnet Mask:	255.255.255.0	

Erster Schritt:

Um sich das erste Mal mit dem ALL0237R zu verbinden, stecken Sie ein Ende des Netzwerkkabels in Ihren PC/Notebook und das andere Ende in Ihren ALL0237R. Danach stecken Sie den ALL0237R in eine Steckdose.

Geben Sie Ihrem PC/Computer eine IP-Adresse aus dem Subnetz 192.168.1.X (X = 2-254) und die Subnetzmaske 255.225.225.0.

Starten Sie Ihren Internetbrowser, tippen Sie **192.168.1.1** in das Adressfeld ein und klicken auf Enter/Öffnen.

Loggen Sie sich in der Anmeldemaske mit admin als Benutzernamen und admin als Passwort ein.

A. Repeater



1. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, sehen Sie folgende Oberfläche:

ALLNET'	ALL0237	'R 300	Mbi	it Wir	eles	s Re	peater	Reboot
							Wed Aug 07, 2013 11	*36*25 AM
The second se	2.52	_	-		-	-		
	Raubfischteam	WEP	1	11b/g	YES	0		7
	Dieter	WPA2	7	11b/g	NO	0		E
	ALLNET-QTest	WPA2	7	11b/g/n	NO	0		
	ALLNETq	WEP	Ŷ	11b/g	NO	Ð		
	ALLNET-Test	WPA2	T	11b/g/n	NO	Ð		
	Test0708	WPA2	7	11b/g/n	YES	\bigcirc		
(Ouin	all0305xa	WPA2	T	11b/g	NO	٢		
View	AeroFlot	WPA2	T	11b/g	NO	0	, iness	
201	P	-23				-		
System			vice S	tatus		6	WI-FI Protected Setup	

- 2. Suchen Sie die SSID, die Sie verstärken wollen und klicken Sie auf den Pfeil dahinter.
- 3. Es öffnet sich ein Fenster in das Sie den entsprechenden WLAN Schlüssel eintragen. Anschließend klicken Sie auf *Apply*.

reless Password:		Mask
------------------	--	------

4. Das Gerät startet sich jetzt neu (kann bis zu 2 min. dauern) und ist danach fertig konfiguriert.

B. Client



1. Führen Sie Schritt A.1 bis A.3 (siehe Repeater) aus. Nachdem Ihr ALL0237R neugestartet ist navigieren Sie zu *Setup* und klicken auf *Bridge*.



Mode of Operation:	Repeater	Access Point	Bridge	
S SID:	Test0708			
MAC Address:	00:0f:c9:0d:9	2:bc		
Security Mode:	WPA2 PSK		•	
WPA Passphrase:	•••••			🗹 Mask
WPA Encryption:	TKIP AES	3		
Channel:	2462MHz (0	Channel 11)	•	
Enhanced Compatibility:	On Off			

- 2. Verändern Sie keine Einträge und klicken Sie auf Apply.
- 3. Ihr ALL0237R startet wieder neu und arbeitet anschließend als reiner Client.
- 4. Unter *Device Status* wird Ihnen angezeigt, ob und mit welcher SSID das Gerät verbunden ist.

Connection Status:	Connected
Extension Access Point:	Test0708

C. Access Point



1. Schließen Sie nach dem einloggen das Popup-Fenster mit x.

ALLNET	ALL0237	'R 300	Mbi	t Wir	eles	s Re	epeater	Reboot
							Wed Aug 07, 2	013 11:36:25 AM
The second se	10 % 1	_	Ŧ		-	~	8	-
	Raubfischteam	WEP	The second secon	11b/g	YES	٢		
	Dieter	WPA2	7	11b/g	NO	Ð		E
	ALLNET-QTest	WPA2	7	11b/g/n	NO	Ð		
	ALLNETq	WEP	7	11b/g	NO	Ð		
	ALLNET-Test	WPA2	T	11b/g/n	NO	0		
	Test0708	WPA2	7	11b/g/n	YES	0		
(Quin	all0305xa	WPA2	T	11b/g	NO	0	loca	
View	AeroFlot	WPA2	T	11b/g	NO	0	iles:	>
200	V				(-		_
System	4	De	vice S	tatus		(1	WPS Wi-Fi Protecte	d Setup

2. Navigieren Sie danach zu Setup und klicken auf Access Point.

etup for ALI	.0237R 300M	bit Wirele	ess Repeate
Mode of Operation:	Repeater Access	Point Bridge	
S SID:	ALL0237R		
Broadcast SSID:	ENABLED DISABL	ED	
Security Mode:	WPA/WPA2 PSK	•	
WPA Passphrase:	•••••		Mask
WPA Encryption:	TKIP AES TKIP	+AES	
Channel:	Auto		

- Geben Sie eine SSID ein und markieren bei "Broadcast SSID" ENABLED .
 Bei "Security Mode" empfehlen wir WPA/WPA2 PSK sowie ein Passwort aus mindestens 8 Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen. Markieren Sie TKIP+AES.
 Bei "Channel" wählen Sie Auto.
- 4. Abschließend klicken Sie auf Apply. Das Gerät startet neu und ist nun einsatzbereit.
- 5. Unter Device Status wird Ihnen Ihre SSID angezeigt und eine Liste mit den verbunden WLAN-Clients.

Operation Mode:	Access Point	
SSID:	ALL0237R	
ient List		
IAC Address		