

# ALL0256N

## **150Mbps Wireless Outdoor Access Point**



## Benutzerhandbuch

## Inhaltsverzeichnis

1. PRODUKTÜBERSICHT	
1.3 LIEFERUMFANG	
1.4 Systemanforderungen	
1.5 LEDs	
1.6 ANSCHLÜSSE	
1.6 Verkabelung	
2. GRUNDEINSTELLUNGEN	
2.1 Erstkontakt	
2.2 Ländercode und Sprache einstellen	7
2.2 Absichern des Administrationszugriffs.	
3. NETZWERKEINSTELLUNGEN	
3.1 Einstellen der Netzwerkadresse	
2.3 Konfiguration der Funkschnittstellen	
2.3 Absicherung der Funkverbindung	
APPENDIX A – FCC INTERFERENCE STATEMENT	
CE-DECLARATION OF CONFORMITY	

#### 1. Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des ALL0256N entschieden haben. Der ALL0256N ist eine Funknetz Basisstation für den Außenbereich welche nach dem IEEE802.11n Standard mit Brutto-Datenraten bis zu 150MBit/s kommuniziert.

Das modulare und Quellenoffene OpenWrt Linux-basierte Betriebssystem erlaubt es dem Benutzer zudem zusätzliche Netzwerkprotokolle oder Dienste für den Betrieb als Router über die in der Web-Oberfläche integrierte Software-Verwaltung zu installieren.

Die Anbringung des ALL0256N kann überall einfach durch Mastmontage erfolgen, wobei die Stromversorgung mit über das Netzwerkkabel erfolgt (proprietäres PoE mit 15V DC).

#### 1.3 Lieferumfang

- ▶ 1\* ALL0256N Wireless Outdoor Base
- > 1\* Kaltgerätekabel
- 1\* PoE-Injector (15V/ 0.8A)
- > 1\* Anleitung

**Achtung:** Nutzen Sie ausschließlich den PoE-Injector, der im Lieferumfang enthalten ist.

#### 1.4 Systemanforderungen

Für die Installation gelten folgende Mindestanforderungen:

- Ein Computer mit Netzwerkschnittstelle auf dem Microsoft Windows 2000, XP, Vista oder
  7, oder Linux oder Mac OS X installiert ist.
- Ein Internet Browser mit JavaScript Unterstützung

#### 1.5 LEDs



1	Power	Power-LED
2	LAN	Netzwerk-LED
3	SYS	System-LED
4	Wireless Signal Strengh	Indikator für die Signalstärke

#### 1.6 Anschlüsse



1	RP-SMA	RP-SMA-Anschluss für eine externe Antenne
2	GND	Anschluss zum Erden
3	RESET	Reset-Knopf
4	LAN	Netzwerk-Port

#### 1.6 Verkabelung

Verbinden Sie den ALL0256N mit dem **POE** Anschluss des PoE-Injector sowie (während der Installation) Ihren Computer mit der **LAN** Anschluss.

Schließen Sie das mitgelieferte Kaltgerätekabel an den PoE-Injector.



#### 2. Grundeinstellungen

#### 2.1 Erstkontakt

Konfiguration der Netzwerkschnittstelle Ihres Computers:

Adresse: 192.168.1.100

Subnetzmaske: 255.255.255.0

DNS und Standardgateway bleiben leer.

Öffnen Sie Anschließend den Webbrowser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Safari oder Chrome) und geben Sie die Adresse <u>http://192.168.1.1</u> in das Adressfeld ein.



Anschließend erscheint das Login Formular des Geräts.

OpenWrt   Attitude Adjustment (r29473)	Last: 0.18 0.16 0.14	Administration
Autorisierung benötigt		E C
Bitte Benutzernamen und Passwort ei	ngeben.	
Benutzername	💩 root	
Passwort	Jø	
X	FRANK	Surücksetzen Anmelden

Im Auslieferzustand ist kein Passwort gesetzt. Sie können somit direkt durch einen Klick auf **Anmelden** auf die Konfigurationsoberfläche zugreifen.

#### 2.2 Sprache einstellen

Nach der Anmeldung muss der Ländercode des Geräts eingestellt werden. Bei dieser Gelegenheit kann auch die Sprache der Benutzeroberfläche umgestellt werden.

Wrt   Attitude Adjustment (r29473)   Last: 0.0	05 0.12 0.13	Ungespeicherte	e Änderungen: 1	Administra
Status System Services Network	Logout			
System Administration Software Startup	Scheduled Tasks Time Synchronisation	LED Configuration	Backup / Flash Firmwar	e Reboot
ystem	A		R	
n dieser Stelle können Grundeinstellungen des Systemeigenschaften	s Systems wie Hostname oder Zeitzone vo	orgenommen werden.		
Allgemeine Einstellungen Protokollierung	Sprache und Aussehen			
Sprache	auto			
Design	ALL0256N			

Wählen Sie das Land in dem der ALL0305 Betrieben wird aus der Liste aus und bestätigen Sie die Ihre Eingabe durch Klicken auf **Absenden**.

#### 2.2 Absichern des Administrationszugriffs

Klicken Sie auf das Register **System** in der Web-Oberfläche.

Wählen Sie anschließend das Unterregister Administration aus.

ALL0256N					
nWrt   Attitude Adjustment (	r29473)   Last: 0.08 0.11 0.13		Ungespeicherte Är	iderungen: 1	Administr
Status System Services	Network Logout				
System Administration	Software Startup Scheduled Ta	asks Time Synchronisation	LED Configuration	Backup / Flash Fi	rmware
Reboot		_		_	_
Reboot Couterpasswort ndert das Administratorpass	swort für den Zugriff auf dieses Ger	ät	_	_	
Reboot Couterpasswort ndert das Administratorpass Passwort	swort für den Zugriff auf dieses Ger	ät			

Geben Sie das gewünschte Passwort in beide Felder ein.

Zusätzlich zur Web-Oberfläche kann auch per SSH (Secure Shell Protokoll) auf den ALL0256N zugegriffen werden. Wünschen Sie das nicht, so kann der Zugriff per SSH entweder durch klicken auf **Löschen** insgesamt deaktiviert werden oder auf eine Bestimmte logische Netzwerkschnittstelle begrenzt werden.

Klicken Sie auf "Speichern und Anwenden" um Passwort sowie Einstellungen des SSH Zugriffs zu übernehmen.

#### 3. Netzwerkeinstellungen

#### 3.1 Einstellen der Netzwerkadresse

Wählen Sie das Register Netzwerk aus.

Wrt   Attitude Adjustment (r29473)   Las	t: 0.08 0.11 0.13	Ungespeicherte Änderungen: 1	Administr
Status System Services Network	Logout	Lange here	
Interfaces Wifi DHCP and DNS Hos	tnames Static Routes Firewall Dia	gnostics QoS	
chnittstellen - LAN			
Isammengefasst werden, indem diese du atzwerkbrücke gesetzt wird. Es können V Allgemeine Konfiguration Allgemeine Einstellungen	rch Leerzeichen getrennt aufgezählt we LANs in der Notation SCHNITTSTELLE.VL Einstellungen Physikalische Einstellu	erden und ein entsprechender Haken im Feld ANNR (z.B.: eth0.1) verwendet werden.	
Status	Laufzeit: 1h 29m MAC-Adresse: 0 RX: 258.75 KB (3 br-lan TX: 756.80 KB (1 IPv4: 192.168.1 IPv6: FE80:0:0:0	32s 0:0C:43:30:50:88 656 Pkte.) 357 Pkte.) 1/24 0:20C:43FF:FE30:5088/64	
Protokoll	Static address		
IPv4 address	192.168.1.1		
IPv4 netmask	255.255.255.0		
IPv4 gateway			
IPv4 broadcast			
Use custom DNS servers			
Accept router_advertisements			

Stellen Sie eine noch nicht im LAN verwendete Netzwerkadresse sowie Gateway, Broadcastadresse und DNS (falls Vorhanden) ein. Alternativ kann auch die automatische Zuweisung der Adresse per DHCP erfolgen. Falls eine automatische Zuweisung per DHCP erfolgt so muss eine Möglichkeit am Gerät, dass die Zuweisung vornimmt, für Sie bestehen, von der dem ALL0305 zugewiesenen Adresse zu erfahren!

Falls eine manuelle Zuweisung erfolgt beachten Sie bitte, dass im Regelfall keine global gültige IPv4 Adresse verwendet werden kann, sondern nur für den privaten Gebrauch Reservierte Adressräume nach RFC1918 zur Verfügung stehen.

Klicken Sie auf **Speichern** um die neue Adresse zu Speicher, jedoch vorerst weiter mit der vor eingestellen Adresse das Gerät zu konfigurieren.

#### 2.3 Konfiguration der Funkschnittstellen

Wählen Sie das Register Netzwerk aus. Klicken Sie anschließen auf das Unterregister Wifi

		<b>T</b> ® 0256N										
OpenWrt   At	ttitude Ac	ljustment (r29473	)   Last: 0.19 (	0.14 0.14			Ung	espeiche	rte Änder	ungen: 1	Admin	istration
Status	System	Services Netv	vork La	gout								
Interface	s Wifi	DHCP and DNS	Hostnames	Static Routes	Firewall	Diagnostics	QoS					
radio0: C	Client "ALL	0256N"										
Drahtlo	Conori	icht	colors Contro	llor (radio0)						Saan	l tine fi	
×	Generi 0% W	C 802.11Dgn Wil SID: ALL0256N   Mo LAN ist deaktiviert o	dus: Client der nicht assoz	iiert			R	Aktiviere	n 🛛 🖉 E	Scan Bearbeiten	Hinzufü	<u>gen</u>

Um eine Ethernet-Brücke zu Betreiben, muss ein Gerät als Access Point (WDS), damit sich ein oder mehrere Geräte anschließend als Client (WDS) mit dem Netzwerk verbinden können.

Klicken Sie anschließend auf das Bearbeiten-Symbol Zneben der physikalischen Schnittstelle, die Konfiguriert werden soll.

Einstellungen des ALL0256N zum Betrieb als Ethernet Brücke, erstes Gerät.

0,000 penWrt   Attitude Adjustment (r29473)   Last: 0.24	4 0.16 0.14	Ungespeicherte Änderungen: 1	Administration
Status System Services Network	Logout		
Interfaces Wifi DHCP and DNS Hostnames	Static Routes Firewall Diagnostics	QoS	
radio0: Client "ALL0256N"			
Drabtlospetzwerk: Client "ALL0256N	(w(ap0)		
Betriebsmodus sind in der Schnittstellenkonfigura Gerätekonfiguration Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einste Status	SSID: ALL0256N   Modus:	: Client	
Das WLAN-Netzwerk ist aktiviert	Deaktivieren		
Kanal	11 (2.462 GHz)		
Sendeleistung	20 dBm (100 mW) ③ dBm	•	
Schnittstellenkonfiguration	1412		
Allgemeine Einstellungen WLAN-Verschlüss	selung MAC-Filter		
ESSID	ALL0256N		
Modus	Access Point (WDS)		
Netzwerk Allnet GmbH	📀 🛛 Isn: 🕎 🧝		

Setzen Sie das Häckchen bei Gerät aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die Sendeleistung sich auf die Ausgangsleistung des WiFi-Moduls bezieht. Der ALL0256N ist mit einer integrierten Richtantenne ausgestattet, mit der ein Gewinn von 10dBi erziehlt wird.

Informieren Sie sich genau über die vor Ort zulässigen Grenzwerte. Wenden Sie sich, falls Unklarheiten bestehen, an einen Experten **bevor** das Gerät in Betrieb genommen wird.

#### Einstellungen des ALL0256N zum Betrieb als Ethernet Brücke, 2. und weitere Geräte

OpenWrt   Attitude Adjustment (r29473)   Last: 0.2	4 0.16 0.14	Ungespeicherte Änderungen: 1	Administration
Status System Services Network	Logout		
Interfaces Wifi DHCP and DNS Hostnames	s Static Routes Firewall Diagnostic	s QoS	
radio0: Client "ALL0256N"			
Drahtlosnetzwerk: Client "ALL0256N Die Gerätekonfiguration deckt physikalische Einste Einstellungen werden von allen Netzwerken auf Betriebsmodus sind in der Schnittstellenkonfiguration Gerätekonfiguration Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einste Status	N" (wlan0) ellungen der WLAN-Hardware wie Kanal dem Gerät geteilt. Netzwerk-spezifische stion gruppiert. ellungen SSID: ALL0256N   Modu o% WLAN ist deaktiviert oder	l, Sendestärke oder Antennenauswahl a e Einstellungen wie Verschlüsselung ode s: Client nicht assoziiert	b. Diese r
Das wLan-Netzwerk ist akuviert	Deaktivieren		
Kanai	11 (2.462 GHz)		
Sendeleistung	20 dBm (100 mW)		
Schnittstellenkonfiguration	11+-2		
Allgemeine Einstellungen WLAN-Verschlüss	selung		
ESSID	ALL0256N		
Modus	Client (WDS)		
BSSID Allnet GmbH			

Beachten Sie, dass bei allen in der Ethernet Brücke verbundenen Geräten die genau selbe ESSID (Netzwerkname) eingestellt werden muss!

#### 2.3 Absicherung der Funkverbindung

Wählen Sie das Register WLAN-Verschlüsselung der Schnittstellenkonfiguration aus.

Allgemeine Einstellungen	WLAN-Verschlüsselung		
/erschlüsselung	WPA2-PSK		
Cipher	Force TKIP		
Schlüssel	••••••	A	

Zur einfachen aber nach heutigen Kenntnisstand ausreichend sicheren Schutz des Netzes Empfiehlt sich die Verschlüsselungsmethode WPA2-PSK.

Hierbei muss das Passwort (Schlüssel, Shared Key) bei allen im Netzbeteiligten Geräten eingegeben werden.

Klicken Sie auf Speichern um die Einstellungen vorzumerken.

Nach dem Speichern aller am Gerät vorgenommenen Einstellungen klicken Sie auf "Umgespeicherte Änderungen".

ALLNET <sup>®</sup> Allo256N		
OpenWrt   Attitude Adjustment (r29473)   Last: 0.09 0.13 0.13	Ungespeicherte Änderungen: 1	Administration
Status System Services Network Logout		
Konfiguration / Änderungen	R	
Legende:		
wireless.cfg033579 wireless.cfg033579.encryption=none		
★Zurück	Anwenden Speichern & Anwend	len 🙆 Verwerfen

Hier können die vorgenommenen Einstellungen noch einmal im Detail geprüft werden und Anschließend durch Klicken auf "Speichern & Anwenden" übernommen werden.

Um die Einstellungen zu übernehmen muss das Gerät ggf. neu gestartet werden.

## **Appendix A – FCC Interference Statement**

#### Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### IMPORTANT NOTE: FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



#### **CE-Declaration of Conformity**

For the following equipment:

Germering, December 12, 2011

#### 150Mbps Wireless Outdoor Access Point

## ALL0256N



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The Allnet ALL0256N conforms to the Council Directives of 1999/5/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 EN62311:2008 EN300 328 V1.7.1:2006 EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-7 V1.3.1:2005 EN301 489-17 V2.1.1:2009

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by ALLNET Computersysteme GmbH Maistraße 2 82110 Germering Germany

Germering, 12.12.2011

Wolfgang Marcus Bauer

15