

ALL0276

54 Mbit/s Wireless Multi-Funktions-Router

- 54 Mbit/s Wireless Access Point
- Router
- 4 Port 10/100 Mbit/s Switch
- NAT und SPI Firewall

Express Setup

Diese Anleitung behandelt nur die häufigsten Einsatzfelder. Bitte schlagen sie im Handbuch auf der CD-ROM nach, wenn in ihrem LAN eines der folgenden Geräte installiert ist:

- weitere(r) Router
- DHCP Server
- PCs mit statischen (festen) IP Adressen

CE Dokumente und Hinweise finden sie im Internet unter WWW.ALLNET.DE

Voraussetzungen

- DSL- oder Kabel-Modem für Breitband-Internet Zugang.
- Standard UTP Netzwerkkabel.
- TCP/IP Netzwerk Protokoll auf jedem PC installiert.
- Der Wireless Access Point arbeitet mit WLAN Adaptern, die den IEEE802.11b+g Spezifikationen entsprechen.

Setup

Geräte-Installation

1. Stellen sie sicher, dass der Wireless Router ALL0276 und ihre PCs ausgeschaltet sind, bevor sie weiter installieren. Lassen sie die Verbindung vom DSL- / Kabelmodem zum Telefon/TV-Anschluss bestehen.



2. Verbinden sie das **DSL-/Kabelmodem** mit dem **WAN Port** des **ALL0276**. Verwenden sie das Kabel vom DSL/Kabelmodem oder ein standard Netzwerkkabel.

3. Schliessen sie ihre PCs an die mit LAN1, LAN2, LAN3 oder LAN4 gekennzeichneten Anschlüsse des ALL0276. Verwenden sie standard Netzwerkkabel um die PCs an die Ports des ALL0276 anzuschließen. Die Geschwindigkeit der Netzwerkkarte wird vom Router automatisch erkannt.

4. Schalten sie jetzt den ALL0276 Router ein, indem sie den mitgelieferten Stromnetzadapter an den Router anschliessen. Der Router startet automatisch. Der Startvorgang dauert ca. 30 Sekunden.

- 5. Überprüfung der Anzeige-LEDs
 - Die *Status* LED (rot) sollte zuerst blinken, dann erlöschen. Sollte sie weiterhin leuchten liegt ein Hardwarefehler vor.
 - Die LEDs Power, WAN und Wireless sollten leuchten.
 - Die LEDs LAN *Link/Act* sollten für jeden angeschlossenen und eingeschalteten PC im LAN leuchten.

2 Konfiguration

- 1. Starten sie ihren PC. Falls er bereits läuft, starten sie ihn neu. Er wird dann automatisch eine IP Adresse vom DHCP-Server des ALL0276 anfordern.
- 2. Starten sie den WEB Browser (Internet Explorer 5.0 oder höher, Netscape 4.7 oder höher). Geben sie in die Adress-Zeile folgende Adresse ein:



Die Konfigurationsseite des Routers wird sich öffnen.

3. Klicken sie auf dem Menüpunkt Setup Wizard.

Der Installationsassistent wird gestartet.



4. Halten sie die Daten von ihrem Internetanbieter (z.B. T-Online, 1und1, Freenet usw.) bereit.

Drücken sie auf "Next >".

5. Wählen sie "DSL/ADSL modem (phone-type cable)" aus und drücken sie anschliessend auf "Next>".



6. Wählen sie "PPPoE " aus und drücken sie anschließend auf "Next>". Die meisten Internetanbieter wie z.B. T-Online, 1und1, freenet, GMX, Arcor, AOL usw. verwenden PPPoE als Einwahlprotokoll für DSL. Wenn sie jedoch nicht sicher sind, was für ein Protokoll ihr Anbieter verwendet, konsultieren sie bitte die Dokumentation, die sie von ihrem Anbieter mit dem Anschluss erhalten haben oder kontaktieren sie die Hotline ihres Anbieters.

ALLNET	Setup Wizard - DSL Modem
Check the data supplied b	by your ISP.
What type of Login is t	used for Internet Access ?
PPPoE	
O PPTP (requires PPT)	P Server IP Address)
L2TP (requires L2TI)	P Server Address)
🔿 None (no username	e or password)
	<back next=""> Cancel</back>

7. Tragen sie jetzt die Zugangsdaten ihres Internetanbieters ein.

Die Art und Weise wie die Zugangsdaten eingegeben werden ist von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich. Hier ein paar Beispiele:

T-Online:

0123456789ab0123456789ab0001@t-online.de

AOL:

Maxmuster@de.aol.com

1und1:

1und1/12345-123

Bitte konsultieren sie die Dokumentation ihres Internetanbieters oder kontaktieren sie die Hotline falls sie nicht sicher sind, wie sie ihre Zugangsdaten eingeben müssen.

Tragen sie dann ihre Zugangsdaten ein und drücken sie auf "Next>".

User Name: guest	
Password:	
Connect behavior: Automatic Connect/Disconnect 💌	
Auto-disconnect Timeout period: 15 min	

Hinweis: Wenn sie eine DSL-Flatrate (keinen Zeittarif !) bei ihrem Provider bestellt haben, sollten sie unter "Connect behaviour" den Eintrag "Keep alive (maintain connection)" auswählen. In diesem Fall bleibt der Router permanent mit dem Internet verbunden.

Überprüfen sie, ob ihre Eingaben korrekt sind.

8. Wählen sie "IP Address is assigned automatically (Dynamic IP Address)" aus und drücken sie anschließend auf "Next>". Diese Einstellung gilt für die meisten Internetanbieter. Falls sie von ihrem Anbieter eine oder mehrere statische öffentliche IP Adresse(n) erhalten haben, wählen sie statt dessen "Specified IP Address (Static IP Address)" und tragen sie die statische IP Adresse ein.



9. Wählen sie "Test Internet Connection" aus und drücken sie anschließend auf "Finish".

ALLNET	Setup Wizard
Data input completed.	
☑ Test Internet Conn Click "Finish" to save Test results	ection all data to the Internet Gateway.
	8
	Kenter Ke

Der Installationsassistent wird jetzt ihre Eingaben abspeichern, der ALL0276 wird automatisch neu gestartet und anschließend wird die Inter-

netverbindung geprüft.

ALLNET	Setup Wizard
Data input completed.	
☑ Test Internet Con Click "Finish" to save Test results Preparing to run test;	nection all data to the Internet Gateway. ; please wait 25 seconds
	2
	<back close<="" finish="" th=""></back>

10. Nach der erfolgreichen Einwahl sollte im Statusfenster des Routers angezeigt werden:

Contacting remote server.

Server response OK.

Test successful. Internet access is now available.

Sie sind jetzt online.

Falls die Verbindung nicht zu Stande kommt, prüfen sie ihre Eingaben und das Kabel/DSL Modem (Netzwerkverbindung, Linkanzeige).

Drücken sie anschließend auf "Close" um den Installationsassistenten zu beenden.

PC Setup - Windows

TCP/IP Setup

- Falls sie die vorher beschriebenen Standardeinstellungen des ALL0276, und die standard Windows TCP/IP Einstellungen verwenden, brauchen sie keine Änderungen vornehmen.
- Falls sie eine feste IP Adresse für ihren PC verwenden, schlagen sie bitte im Handbuch nach:
 - Die Einstellung *Standardgateway* muss auf die IP Adresse des ALL0276 gesetzt werden (Standardwert ist 192.168.0.1)

• Die Einstellung *DNS* sollte auf die Adresse gesetzt werden, die ihr ISP ihnen zugeteilt hat (Beispiele: 192.76.144.66 oder 194.25.2.129).

Windows 95

Bei Windows 95 ist TCP/IP nicht standardmäßig installiert. Zur Überprüfung verfahren sie wie folgt:

1. Mit *Start - Settings - Control Panel - Network* erhalten sie einen Bildschirm wie den folgenden:

Network		? ×
Configuration Identification	on Access Control	
The following <u>n</u> etwork of	components are installed	ł:
VetBEUI -> PCI Fas	t Ethernet Adapter Adapter	_
🐨 NetBEUI -> Dial-Up	Adapter #2 (VPN Suppo	ortì
TCP/IP-> PCI Fast	Ethernet Adapter	
TCP/IP -> Dial-Up A	\dapter	
TCP/IP -> Dial-Up A	Adapter #2 (VPN Suppor	t) 🔽
<u>A</u> dd	R <u>e</u> mo∨e	P <u>r</u> operties

- 2. Falls TCP/IP nicht aufgelisted ist, klicken sie auf Add Protocol Microsoft TCP/IP, um es zu installieren.
- 3. Die Standardeigenschaften von TCP/IP brauchen nicht geändert werden. Um die Eigenschaften zu überprüfen, wählen sie TCP/IP für Ihre Netzwerkkarte wie oben gezeigt und klicken sie das Feld Eigenschaften/*Properties.* Es wird das folgende Fenster erscheinen.

Bindings	Advan	ced	NetBl	os	DNS	Configuration
Gateway		WINS C	onfigura	tion .		PAddress
network admi	nistrator fo	or an add	ress, ar	nd then	type it in	the space
below.	n IP addr	ess auto	maticall	7		
below.	an IP addr	ess auto	maticall	Я		
below. © Obtain a	an IP addri an IP add	ess auto ress: –	maticall	2		
below. © Obtain a © Specify [P Add	an IP addr an IP add iress:	ess auto ress: –	maticall]

4. Die Option "Obtain an IP address automatically" sollte ausgewählt werden.

Internet Zugang

Windows 98/ME/2000

- 1. Wählen sie Start Einstellungen Systemsteuerung Internetoptionen.
- 2. Wählen sie Verbindungen, und klicken sie auf Setup.
- Wählen sie nun "Manuelle Einrichtung der Internetverbindung oder Verbindung über ein lokales Netzwerk (LAN) herstellen" und klicken dann auf *Weiter*.
- 4. Wählen sie "Internetzugang über ein lokales Netzwerk (LAN)" und klicken dann auf *Weiter*.
- 5. Stellen sie sicher, dass alle Checkboxen des Internetkonfiguration Fensters abgewählt sind.
- 6. Wählen sie die Option "Nein" wenn sie gefragt werden "Möchten sie ein Internet E-Mail-Konto erstellen?".
- 7. Klicken sie auf *Fertig stellen* um das Setup zu beenden.

Windows XP

- 1. Wählen sie Start Menu Einstellungen Netzwerkverbindungen.
- 2. Wählen sie Assistent für neue Verbindungen.
- 3. Klicken sie auf weiter.
- 4. Wählen sie "Verbindung mit dem Internet herstellen" und dann weiter.
- 5. Wählen sie "Verbindung manuell einrichten" und dann weiter.
- 6. Markieren sie "Verbindung über eine beständige aktive Breitbandververbindung herstellen" und klicken sie dann auf weiter.
- 7. Mit einem Klick auf *beenden* schließen sie den Wizard.

Macintosh Setup

- 1. Öffnen sie das TCP/IP Control Panel.
- 2. Wählen sie Ethernet im Pop-up Menu Connect.
- 3. Wählen sie *Using DHCP Server* im Pop-up Menu *Configure*. Das DHCP Client ID Feld kann leer bleiben.
- 4. Durch Schließen des TCP/IP Panels sichern sie ihre Einstellungen.

Falls sie feste IP Adressen an Stelle von DHCP benötigen:

- Ersetzen sie die Router Address mit der IP Adresse des ALL0276.
- Überprüfen sie die DNS Einstellungen.

Linux Setup mit X Windows

Folgen sie diesen Ablauf, um ihr System als DHCP Client einzurichten und eine IP Adresse vom ALL0276 automatisch zu beziehen:

- 1. Starten sie ihren X Windows Client.
- 2. Wählen sie Control Panel Network
- 3. Wählen sie "Interface" für ihre Netzwerkkarte. Normalerweise ist dies "eth0".
- 4. Klicken sie auf das Feld *Edit*, setzten sie "protocol" auf "DHCP", und sichern sie die Einstellung ab.
- 5. Um die Änderungen wirksam zu machen
 - Benutzen sie die Buttons "Deactivate" und "Activate"
 - Oder Starten sie das System neu.

Wireless LAN Setup

Um den eingebauten WLAN Access Point verwenden zu können, müssen andere WLAN Geräte über die gleichen SSID und WEP bzw. WPA- Einstellungen verfügen wie der ALL0276.

Die Standardeinstellungen finden sie hier:

Setting	Wireless Router ALL0276
SSID	Standardwert: default
	kann im Fenster Wireless des Haupt- menüs geändert werden.
WEP	Standardwert: Disabled / ausgeschaltet
128/64 Bit	Im Bildschirm <i>Wireless</i> des Hauptme- nüs ein- oder ausschalten.
WPA-PSK	Standardwert: Disabled / ausgeschaltet
	Im Bildschirm <i>Wireless</i> des Hauptme- nüs ein- oder ausschalten.

Stellen sie sicher, dass der ALL0276 und die anderen WLAN Stationen identische Einstellungen haben.

• Nutzen sie das Fenster *Wireless*, um den Wireless Access Point im ALL0276 zu konfigurieren.

SETUP WIZARD LAN WIRELESS PASSWORD STATUS LOGOLIT					
OWANCED SETTINGS	Wireless				
snamic DNS	Identification	Station Name:	AL0193FA		
nternet		Region:	- Select Region - V		
VAN Port		SSID (Service Set Identifier)	default		
DMINISTRATION	Options	Enable Access Point			
onfia File		Broadcast SSID			
aga		Mode: g and b			
letwork Diag		Channel No: 11 M			
<u>C Database</u> emote Admin auting	Wireless Security	Current Setting: WPA-PS	Configu		
Security MAC Access C	MAC Level Access Control	Allow LAN access by: © ALL Wireless stations			
		O Selected Wireless station	ns only Select Station		
		Allow Internet access by: @ ALL Wireless stations			
		O Selected Wireless station	s only Select Station		

- Verwenden sie die mit den WLAN Karten gelieferte Software, um diese zu konfigurieren.
- WLAN Stationen müssen in die Betriebsart Infrastructure geschaltet werden.
- Der ALL0276 unterstützt die WLAN Standards 802.11b und 802.11g.

Hinweis:

- Bitte ändern sie die WLAN-Einstellungen so ab, dass sie für den Funknetznamen (SSID) einen eigenen Wert definieren. Ausserdem sollten sie ihr Wireless LAN durch Konfiguration der Verschlüsselung mittels WEP oder WPA gegen Missbrauch durch andere (unbefugte) Personen absichern.
- Wenn sie keine Funkverbindung benutzen möchten, können sie diese in der Konfiguration auch abschalten, indem sie den Haken bei "Enable Access Point" entfernen.

Weitere Informationen hierzu finden sie in dem Handbuch auf der CD.

Für weitere Fragen oder bei Installationsschwierigkeiten, kontaktieren sie bitte die ALLNET Support Hotline unter +49/(0)89/894 222 15 oder schreiben sie eine Email an support@allnet.de.

Vielen Dank!



Germering, den 06.07.05

CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserlärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis

ALL0276 Wireless Broadband Router

CE-Kennzeichnung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

R&TTE 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

EG Konformitätserklärung

Wird hiermit bestätigt, dass der ALLNET ALL0276 Wireless Broadband Routerden Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit **(89/336/EG)** und in der Richtlinie des Rates vom 19. Februar 1973 betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen **(73/23/EG)** festgelegt sind.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:

EN 300 328-2 :2001

EN 301 489-1 :2002

EN 301 489-17 :2002

EN 60950:2000

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Bevollmächtigten abgegeben:

ALLNET Computersysteme GmbH

Maistr. 2

82110 Germering

Die Konformitätserklärung kann unter der oben genannten Adresse oder im Internet unter <u>http://www.allnet.de/ce-certificates/</u> eingesehen werden.