

# ALL0276VPN / Wireless 802.11g VPN Router





# A. Anschluß des ALL0276VPN Routers

#### Step 1:

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen über Ihren Internet-Account von Ihrem Internet-Provider erhalten und zur Hand haben. Falls nicht, fordern Sie diese Informationen bitte an. Ohne die Zugangsinformationen können Sie den Router nicht vollständig einrichten und das Internet nicht nutzen.

#### Step 2:

Schalten Sie die Netzwerk-Hardware aus. Dies sind z.B. der Router, PCs, ein TV-Kabelmodem oder ein DSL-Modem.

#### Step 3:

Stecken Sie ein Ende eines Ethernet Kabels in einen der LAN Ports (bezeichnet mit 1-4) an der Rückseite des Routers (Abb. A-3) und das andere Ende in den Ethernet Port des PC.



Abbildung A-3

#### Step 4:

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle PCs, Switches und andere Netzwerkkomponenten.



#### Step 5:

Verbinden Sie mit einem weiteren Ethernet-Kabel Ihr DSL-Modem oder Kabelmodem mit dem Internet Port an der Rückseite des Routers (Abbildung A-5). Nur dieser Port ist für den Modem-Anschluss geeignet.



Abbildung A-5

### Step 6:

Schalten sie das TV-Kabelmodem oder das DSL-Modem ein.

### Step 7:

Verbinden Sie den Spannungsversorgungsstecker des mitgelieferten Steckernetzteiles mit der entsprechenden Buchse des Routers (Abbildung A-7). Stecken Sie nun das Steckernetzteil in eine 230 V Steckdose.



Abbildung A-7

\*\* WICHTIG: Nur den mitgelieferten Steckeradapter verwenden! Sonst könnte das Gerät beschädigt werden.



#### Step 8:

Schalten Sie nun Router und PCs ein.

#### Step 9:

Die LEDs "Power und Internet" werden nun grün leuchten.

Die "Power" LED wird während des Selbsttests für ein paar Sekunden blinken. Danach wird sie ständig grün leuchten.

Die Installation der Hardware des Routers ist nun beendet. Es geht weiter beim Buchstaben B.



# **B. Einrichtung der PCs**

Wenn Sie bei Ihren PCs das Default-Ulser-Interface verwenden (Windows 98, Millennium, oder XP), konsultieren Sie bitte das Handbuch / User Manual.

Beispielhaft werden hier die Einstellungen für Windows 2000 bzw. XP mit dem klassischem User-Interface gezeigt.

\*\* Achtung: Ihr PC muss so

konfiguriert sein, dass sie eine IP

Adresse automatisch vom Router

beziehen (DHCP).

#### Step 1:

Klicken Sie den **Start** Button. Wählen Sie **Einstellungen** und dann **Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf **Netzwerkverbindungen**.

#### Step 2:

Wählen Sie das LAN Icon des entsprechenden Ethernet Adapters aus. Doppelklicken Sie LAN-Verbindung und dann die Schaltfläche Eigenschaften (Properties).

ALLNET	Netwo	rks based on information, Success,Friendship and more
Local Area Connection Status	? ×	
General		
Connection		
Status:	Connected	
Duration:	00:46:39	
Speed:	100.0 Mbps	
- Activity-		
Sent — 💷 —	- Received	
Packets: 3,926	3,687	
Properties Disable		
	<u>C</u> lose	
		Abbildung B-2

#### Step 3:

Prüfen Sie, dass die Checkbox neben Internet Protokoll (TCP/IP) mit einem Häkchen versehen ist. Markieren Sie Internet Protokoll (TCP/IP) und klicken Sie den Button Eigenschaften / Properties.

Local Area Connection Properties	
General	
Connect using:	
D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev B)	
, <u>C</u> onfigure	
Components checked are used by this connection:	
Client for Microsoft Networks	
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
Install Uninstall Properties	
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in taskbar when connected	
OK Cancel	Abbildung B-3

#### Step 4:

Wählen Sie **IP Adresse automatisch beziehen**. Die Eingaben mit **OK** bestätigen. Klicken Sie den **OK** Button erneut und starten Sie den PC neu.

ALLNET	Networks based on information, Success,Friendship and more
Internet Protocol (TCP/IP) Properties	? ×
You can get IP settings assigned automatically if your network this capability. Otherwise, you need to ask your network adr the appropriate IP settings.	ork supports ministrator for
Obtain an IP address automatically	
OUse the following IP address:	
Sybnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address automatically	
O Use the following DNS server addresses:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Adyanced
OK	Cancel Abbildung B-4

Es geht weiter beim Buchstaben C.

# C. Konfiguration des Routers

Diese Anweisungen helfen ihnen, den Router zu konfigurieren. Sie müssen diese Arbeit nur ein Mal erledigen.

#### Step 1:

Öffnen Sie Ihren Web-Browser. Geben Sie in die Adresszeile ein: <u>http://192.168.1.1</u>

Address http://192.168.1.1 Abbildung C-1

#### Step 2:

Ein Fenster wird erscheinen und nach dem Passwort fragen: Der Default User Name und Passwort heißen beide **admin** (in Kleinbuchstaben). Sie sollten unbedingt baldmöglichst ein anderes Passwort vergeben, um zu verhindern, dass andere Benutzer die Routereinstellungen verändern können. Klicken Sie auf **OK**.



#### Step 3:

Eine Konfigurationsmaske wie in Abbildung C-3 gezeigt, wird erscheinen. Falls von Ihrem ISP verlangt (typisch für TV-Kabel ISPs), vervollständigen Sie die Felder Host Name und Domain Name, sowie MTU und MTU Size. Ansonsten lassen Sie die Felder leer.

ALLNET		Networks based on Information, Success, Friendship and more					
					11g	VPN Router	ALL0276VPN
Setup	Setup Basic Setup	Wireless DDNS	Security MAC Addr	Access Restrictions ess Clone	Applications & Gaming Advanced Routing	Administratio	n Status
Internet Setup							
Internet Connection Type	Auto IP Ad	omatic Configura Idress: 192.168	ation - DHCP 💌			Internet Con may choose Configuration PPPoE or PP	nection Type: You from Automatic n - DHCP, Static IP, TP. Please check
Optional Settings (required by some ISPs)	Host	Name:	ALLNET			with your Int Provider to y connection y	ternet Service rerify which type of you will need to use.
	Doma	ain Name:	ALLNET				
	MTU: MTU	Size ·	C Manual	€ Auto			
Network Setup			100 120			Gateway IP: identified on	The router is the network by this e the defend value
Gateway IP	Loca	et Mask:	255 . 255	. 255 . 0		if you are un setting shou	isure of what this Id be.
Network Address Server Settings (DHCP)	Loca	I DHCP Server	• Enabled	Ô Disabled		Network Ad Setting: The assigning IP	dress Server router is capable of addresses to the
	Start	P Address:	192 . 168 . 1	. 100		you do not h server on th	e network, leave
	Numt IP Ad	er of Address: Idress Range:	192.168.1.100	~ 254		this setting e specify the s the number o assion, and	enabled. You may starting IP address, of addresses to the lease time for
Time Setting	C Manu	ially:	1122 . 1100	.11		each addres	ss. : You router can

#### Step 4:

Es werden 4 Verbindungstypen angeboten. Die Setup-Screens und die verfügbaren Features unterscheiden sich in Abhängigkeit des Verbindungstyps.

## Internet Configuration Type

**Automatic Configuration – DHCP**: Richtige Einstellung, falls Sie eine dynamische IP Adresse von Ihrem ISP erhalten (DHCP). (C-4-1)



Internet Setup	Automatic Config. P Address: 192.16	ration - DHCP ×	Internet Connection Type: You may choose man Automatic Configuration - OHOP, Static P, PPPOII or PPTP. Please check with same kitemed Semice.	
Optional Settings (required by some ISPs)	Host Name: Domain Name:	ALINET	Provider to very which type of connection you will need to use.	
	MTU: MTU Size :	⊂ Manual @ Auto 1492		C-4-

**Static IP**: Falls Ihr ISP Ihnen eine feste / statische IP Adresse zugewiesen hat, wählen Sie "Static IP" aus dem Drop-Down Menu. Vervollständigen Sie die Felder IP Address, Subnet Mask, Gateway und DNS. Sie müssen mindestens 1 DNS Adresse angeben. (C-4-2)

					119	VPN Router	ALL0276VPN
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gerning	Administration	Status
	Basic Setup	DDNS	MAC Add	iress Clone	Advanced Routing		
Internet Setup							
Internet Connection Type	Stab	сIP				Internet Connex	cion Type, You on Automatic
	IP Ad	dress:	0 0	. 0 . 0		Configuration -	DHCP, Static IP,
	Subn	et Mask:	255 . 255	. 255 . 0		with your intern	. Hease check net Service
	Defa	at Gateway:	U .U	. U . U		Provider to veri connection you	ify which type of a will need to use.
	Prina	ry DNS :	0 0	. 0 . 0			
	Seco	ndary DNS:	0.0	.0.0			
Optional Settings			ALL NET.				
(required by some ISPs)	Host	Nome:	PALINET				
	Doma	in Name:	ALLNET				
	MTU		C Manual	@ Auto			
	MTU	Size :	1492				

**PPPoE**: Falls Ihr Provider das Protokoll PPPoE verwendet, wählen Sie PPPoE im Drop-Down Menu. Geben Sie User Name und Passwort ein. (C-4-3)



					11g	VPN Router	ALL0276VPN
Sctup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	n Status
	Basic Setup	DONS	MAC Add	ress Clone	Advanced Routing		
Internet Setue							
Internet Connection Type	PPP	0E				Internet Core	ection Type: You
	User	Nome:	ALLNET			Configuration	- DHCP, Static IP,
	Pass	word	•••••			with your inte	P. Hease check mult Service
	0.0	connect on Dem	and: Maxide Tim	e 5 Min.		connection y	enty which type of ou will need to use
	@ 8	leep Alive : Red	ial Period 30	Sec.			
Optional Settings	Host	Name:	ALLNET				
(required by some ISPs)	0.000	in blane.	ALLNET				
	Come	an realized.	Page 1				
	MTU:		C Manual	Auto			
	MTU	Size :	1492				

**PPTP**: Falls Ihr ISP PPTP verwendet, wählen Sie PPTP im Drop-Down Menu aus. Geben Sie IP Adresse, Subnet Mask, Gateway, User Name und Passwort ein. (C-4-4)

					119	VPN Router	ALL0276VPH
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Setup	DDNS	MAC Add	ress Clone	Advanced Routing		
Internet Setup							
Internet Connection Type	PPTI IP Ad Subn Defa Utser Pass © C C C	p kiress: wit Mask: uit Gateway: Name: Name: Sonnect on Dem Geop Alive : Rec	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0		Internet Com may choose Configuration PPPoL or PP1 wan your ne Provider to v connection y	ection Type: You from Automatic - DHCP, Static P, P. Please check antify which type of ou will need to use.
Optional Settings (required by some ISPs)	Host	Name: ain Name:	ALLNET				
	MTU: MTU	Size:	C Manual	@ Auto			

### Step 5:

Nach Beendigung der Eingaben klicken Sie das Feld **Save Settings**, um Ihre Eingaben in den Router zu übernehmen.



#### Step 6:

Zur Konfiguration des Wireless Networks wählen Sie "Wireless" aus wie in der Abbildung C-6-1 gezeigt.

C-6-1



Step 7:

Wählen Sie als erstes die Betriebsart:

Mixed: Falls Sie in Ihrem WLAN gemischt 802.11b- und 802.11g-Geräte betreiben, wählen Sie die Betriebsart **Mixed**.

G-Only: Falls Sie ausschließlich 802.11-g Geräte verwenden, wählen Sie G-Only.

B-Only: Falls Sie ausschließlich 802.11-b Geräte verwenden, wählen Sie **B-Only**.

Disable: Falls Sie kein WLAN betreiben wollen, wählen Sie Disable.



#### Step 8:

#### Wireless Network Name (SSID).

Der SSID ist die Bezeichnung des WLAN-Netzwerkes. Alle Teilnehmer in diesem Netzwerk müssen den identischen SSID verwenden. Der SSID darf nicht länger als 32 Zeichen sein und unterscheidet große und kleine Buchstaben. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den eingestellten SSID-Namen (Wireless-g) baldmöglichst ändern.

#### Step 9:

#### Wireless Channel.

Wählen Sie einen WLAN-Sende- /Empfangskanal aus. Alle Geräte müssen den gleichen Kanal verwenden. Verwenden Sie einen Kanal, der noch weitgehend ungenutzt ist.

# Step 10:

#### Wireless SSID Broadcast.

Der Router sendet den SSID-Namen, damit andere WLAN-Geräte diesen Router/Access-Point erkennen können, Einstellung **Enable**. Wenn Sie die SSID nicht senden wollen, entscheiden Sie sich für **Disable**.

#### Step 11:

Zur Übernahme der Änderungen in den Router klicken Sie auf Save Settings.

#### Step 12:

Schalten Sie Ihren PC aus und wieder ein.

\*\*NOTE: Weitere Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im User Manual auf der CD.

#### Step 13:

Ihr ALL0276VPN Router ist nun betriebsbereit.