




ALLNET MCR goes IoT – Guía rápida de inicio



Antes de poder utilizar los dispositivos ALLNET MCR en la ALLNET IoT Cloud, debe instalar primero el módulo ALLNET IoT en la central o las centrales de control ALLNET MCR y seleccionar allí qué sensores/actuadores deben/pueden estar en la ALLNET IoT Cloud.

Paso 1: Instalación del módulo ALLNET IoT en uno o varias centrales de control ALLNET MCR.

1. Abra el navegador de su central MCR y haga clic en la pestaña "Módulos" y luego en "Gestión de módulos".



2. Instale el módulo actual de ALLNET IoT Cloud haciendo clic en el "+".



Neues Modul installieren


```
Patch file loaded
Start patch script
Kopiere Modul
Copy modul
Ok
Erzeuge Menü Eintrag
Create menu item
Add '/mqtt/update_interval'config (device config) entry
Ok
Modul Installiert
Module Installed
-----
Bitte Seite im Browser neu laden!
Please refresh the page in the browser!
-----
Patch successfully installed.
```




Schliessen

Paso 2: Configuración del módulo ALLNET IoT-Cloud.


1. Abra el navegador de su central MCR y haga clic en la pestaña "Módulos" y luego en "Gestión de módulos". Para configurar el módulo, haga clic en el primer símbolo "Configuración del módulo".



2. En el módulo ALLNET IoT, ahora tiene 2 opciones en la pestaña "Autenticación": A la izquierda, añadir el dispositivo a una cuenta existente en <http://iot.allnet.de> o, a la derecha, crear una cuenta directamente en <http://iot.allnet.de>.



3. Una vez que se haya decidido por una opción, deberá conectarse con los datos correctos de la cuenta. El dispositivo se registra automáticamente en nuestro servidor MQTT y genera un ID único a través del cual se produce la comunicación.



4. En la pestaña "Transmisión de datos", usted decide qué sensores y actuadores pueden enviar a la Cloud y cuáles deben/pueden ser conmutados desde la Cloud.

Datenübertragung Modul Konfiguration Authentifizierung

Bitte wählen Sie die zu sendenden/empfangenden Werte aus.

ID	Typ	Name	Wert	In die Cloud senden	Aus der Cloud schalten
105	Sensor	CO2 ALL4471	856.60ppm	☐	☒
107	Sensor	Feuchte ALL4471	30.60%	☐	☒
97	Sensor	Germering %	74.00%	☐	☒
96	Sensor	Germering hpa	1028.00hpa	☐	☒
98	Sensor	Germering °C	12.35°C	☐	☒
1	Sensor	Internal	30.62°C	☐	☒
106	Sensor	Temp ALL4471	29.57°C	☐	☒

Modul [m210301] ALLNET IoT-Cloud - Version 3.35.29 - 2022-09-21

5. Marque las casillas de los sensores que deben ser accesibles desde la Cloud.

Datenübertragung Modul Konfiguration Authentifizierung


Bitte wählen Sie die zu sendenden/empfangenden Werte aus.

ID	Typ	Name	Wert	In die Cloud senden	Aus der Cloud schalten
105	Sensor	CO2 ALL4471	856.60ppm	☒	☒
107	Sensor	Feuchte ALL4471	30.60%	☒	☒
97	Sensor	Germering %	74.00%	☐	☒
96	Sensor	Germering hpa	1028.00hpa	☐	☒
98	Sensor	Germering °C	12.35°C	☐	☒
1	Sensor	Internal	30.62°C	☐	☒
106	Sensor	Temp ALL4471	29.57°C	☒	☒

Modul [m210301] ALLNET IoT-Cloud - Version 3.35.29 - 2022-09-21

Peso 3: Compruebe en su cuenta si el dispositivo y los elementos han sido registrados..

1. Abra el navegador y visite la página de inicio de sesión <https://iot.allnet.de/de/login>



[Zurück zur Übersicht](#) [Registrieren](#)

ALLNET IOT

Anmeldung

E-Mail

user

Passwort

.....

☐ Login merken

Jetzt anmelden

[Passwort vergessen?](#)

2. Compruebe en "Dispositivos ALLNET" si se ha registrado la central.

Dashboard

Konto

Karte

Labels

Alarme

ALLNET

Geräte

Elemente

LOBBIAKONTROLLEUM

Premium aktivieren

14-Tage Demo

Erstellen

Filtern (Labels)

Alle

Suchen...

Aktionen	Bild	Bezeichnung	Elemente	Standort	IP	Erstellt am	Aktualisiert am
		ALL3419	3x	x	-	10.11.2022 12:57	10.11.2022 12:57

Aktionen	Bezeichnung	Widget	Typ	Letzter Wert
	CO2 ALL4471		Sensor	975.39 ppm
	Temp ALL4471		Sensor	29.84 °C
	Feuchte ALL4471		Sensor	31.04 %

1 bis 1 von 1 Einträgen

25

Zurück 1 Nächste

3. En la pestaña "Elementos" puede ver si se han creado sus 3 sensores.

Alarme	Aktionen	Bild	Widget	Bezeichnung	Gerät	Typ	Standort	Letzter Wert	Einheit	Letzter Fehler	Erstellt am
ALLNET				Temp ALL4471	ALL3419	Sensor	x	30.04	°C	-	10.11.2022 13:27
Geräte				Feuchte ALL4471	ALL3419	Sensor	x	30.90	%	-	10.11.2022 13:27
Elemente				CO2 ALL4471	ALL3419	Sensor	x	1000.94	ppm	-	10.11.2022 13:27
LOBBIAKONTROLLEUM											

Esperamos que disfrute del uso de ALLNET IoT Cloud.