ALL7950 SIP-Telefon und Sipgate

Folgende Einstellungen ermöglichen den Betrieb des ALL7950 mit Sipgate:

SIP Einstellungen

SIP Server Domain Name / IPAdresse : sipgate.de

Ausgehender Proxy Domain Name : muss leer bleiben!

Session Timer : 3000 sec. Prack : ein

Prack : ein
Session Refresher : aus
Session Timer Methode : Invite
Signalisierung : UDP

Netzwerkeinstellungen

DHCP eingeschaltet

SIP Benutzername

Authentifizierungsname

DNS Server : 192.76.144.66

SIP Benutzereinstellungen

Konto aktivieren : Ein

Angezeigter Name : Name, den ihr Gesprächspartner

auf dem Display angezeigt bekommt Ihre Sipgate Benutzernummer (7stellig) Ihre Sipgate Benutzernummer (7stellig)

Authentifizierungspasswort : Ihr Sipgate SIP Passwort

STUN & UPnP Einstellungen

STUN : Ein

STUN Server : Portnummer : stun.sipgate.net:10000 oder alternativ

66.7.238.210

UPnP : Aus

Anderen Teilnehmer anwählen: 7-stellige Sipgate-Nummer oder Festnetznummer mit

Vorwahl

Im Telefonbuch oder über Kurzwahl eintragen.

Allgemeine Hinweise:

Die Konfiguration wurde mit verschiedenen Allnet-Routern (ALL0276, ALL1294B, ALL1294VPN, ALL130DSL ...) erfolgreich getestet. Am Router wurden ausser den Providereinstellungen (Benutzername/Passwort) keine Änderungen vorgenommen.

Bei anderen Routermodellen (z.B. D-Link, Bintec ...) kann es erforderlich sein bestimmte Ports im Router freizuschalten bzw. die Firmware des Routers zu aktualisieren. Dies ist z.B. notwendig, wenn sich das Telefon beim SIP-Provider nicht registriert oder die Sprachverbindung nicht aufgebaut wird.

Mehrere Telefone hinter dem Router:

Stellen sie sicher, dass jedes Telefon eine unterschiedliche SIP Portnummer verwendet, sonst treten im Betrieb Störungen bei Registrierung und Gesprächs-Signalisierung auf.

Geben sie einen gültigen NTP Zeitserver (z.B. 192.53.103.103) ein. Wenn das Telefon die richtige Uhrzeit anzeigt, ist dies ein Zeichen für eine korrekte Internet-Verbindung!